
SOLID 60E-2

Bedienhandbuch

Ausgabe 2.1M



Schutzrechte

In den MICROPLEX Dokumentationen (Bedienhandbücher, Serviceunterlagen usw.) erfolgt die Nennung von Produktnamen in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Markenzeichen. Das Fehlen eines entsprechenden Vermerks begründet nicht die Annahme, die Namen seien frei benutzbar. Alle Markenzeichen werden als geschützt anerkannt.

Änderungen

Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts der Dokumentationen übernommen. MICROPLEX behält sich das Recht vor, ohne Voranmeldung technische Spezifikationen oder anderes zu ändern. Abweichungen der Dokumentationen vom tatsächlichen Stand verpflichten nicht zur Nachlieferung.

Produkteigenschaften

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen den Dokumentationen und dem betreffenden Gerät auftreten.

Mit der Beschreibung von Sachverhalten in den Dokumentationen sichert der Hersteller weder das Vorhandensein noch das Fehlen von Eigenschaften zu. Ebenso wenig gibt der Hersteller damit ausdrückliche oder stillschweigende Garantieerklärungen ab.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Einleitung	7
1.1. Allgemeine Beschreibung	7
1.2. Konventionen	9
1.3. CE – Konformität	10
1.4. Allgemeine Sicherheitsvorschriften	11
2. Installation	13
2.1. Checkliste	13
2.2. Druckeraufstellung	14
2.3. Druckerkomponenten	17
3. Handhabung des Verbrauchsmaterials	21
3.1. Papier einlegen	21
3.2. Tonerkartusche ersetzen	27
3.3. Resttonerbehälter ersetzen	31
4. Inbetriebnahme und Menüstruktur	35
4.1. Anschließen des Druckers an einen Computer	35
4.2. Einschalten des Druckers	35
4.3. Ansicht des Bedienfeldes	36
4.4. Funktion der Bedienfeldelemente	37
4.5. Konfiguration über das Bedienfeld	40
4.6. Menüstruktur	42
4.7. Syntax der Diagramme	46

Kapitel	Seite
5. Bedienfeldfunktionen	47
5.1. Statusblatt drucken	47
5.2. Schriftenliste drucken	49
5.3. Auflösung wählen	50
5.4. Hexdump - Modus aktivieren	52
5.5. Normal - Druck - Modus aktivieren (inkl. FORM FEED)	53
5.6. Eingangs-Puffer löschen (Job abbrechen)	54
5.7. Menü Seite drucken	55
5.8. Testdrucke generieren (Sliding Pattern)	56
5.9. Formatlänge einstellen	58
5.10. Anzahl der Druckseiten je Seitenformat wählen (Two-Up Mode)	60
5.11. Papierbreite einstellen (Formatbreite)	62
5.12. Druckrichtung wählen	63
5.13. Daten - Schnittstelle konfigurieren	64
5.14. Emulation wählen	65
5.15. Display - Sprache wählen	67
5.16. Transparent Code einstellen	68
5.17. Speicheraufteilung wählen (Eingangs-Puffer)	69
5.18. Fabrik - Werte setzen	70
5.19. Schriftart wählen (Font)	71
5.20. Textrichtung wählen	74
5.21. Ländercode wählen	75
5.22. Textränder konfigurieren (Rand)	76
5.23. Bildverschiebung in X-Richtung	77
5.24. Bildverschiebung in Y-Richtung	79
5.25. Anzahl der Zeilen pro Zoll festlegen (Zeilenabstand)	81
5.26. Anzahl der Zeichen pro Zoll festlegen (Zeichenabstand)	82
5.27. Druckdichte einstellen (Schwärzung)	83
5.28. Netzwerkparameter konfigurieren (z.B. IP Adresse)	84
6. Reinigung des Druckers	87
6.1. Elemente hinter der Frontklappe reinigen	88
6.2. Transporteinheit reinigen	91
6.3. Papierzuführung reinigen	94
6.4. Führung des Papierende - Vorwarnsensors reinigen	95
6.5. Stapelmagazin (Stacker) reinigen	96

Kapitel	Seite
7. Operator - Wartung	97
7.1. Reinigung der Koronen	97
7.1.1. Reinigung der Hauptkorona	98
7.1.2. Reinigung der Reinigungskorona	101
7.1.3. Reinigung der Transfer - / Separatorkorona	103
7.2. Reinigung der Entwicklereinheit	105
7.3. Entwicklereinheit warten, Entwicklerpulver austauschen	110
7.4. Hauptkorona ersetzen	117
7.5. Reinigungskorona ersetzen	118
7.6. Transfer - / Separatorkorona ersetzen	119
7.7. Fotoleitertrommel austauschen	121
8. Verhalten bei Fehlfunktionen	131
8.1. Verminderte Druckqualität	132
8.2. Fehlermeldungen	133
8.2.1. Fehlercodes	135
8.3. Beseitigung von Papierstaus	137
8.3.1. Papierstau am Traktor	137
8.3.2. Papierstau im Drucksystem	138
8.3.3. Störung im Stapelmagazin (Stacker)	143
8.4. Wiederholung des Drucks nach einem Fehler	144
9. Maßnahmen für Transport und Versand (Verpacken)	145
10. Technische Daten	147
11. Index	151

1. Einleitung

1.1. Allgemeine Beschreibung

Der non-impact-Drucker SOLID 60E-2 ist ein multifunktionales Drucksystem auf elektrofotographischer Basis mit einer LED - Zeile als Belichtungseinheit. Die maximale Auflösung ist 600 dots per inch, dies entspricht circa 24 Punkte pro mm. Die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt 60 Seiten DIN A4 pro Minute im Querformat (Landscape).

Das zu bedruckende Material (z.B. Endlospapier oder Etikettenmaterial) muss Randlochungen für die Traktorführung besitzen. Die maximal verarbeitbare Materialbreite beträgt 16 Zoll, davon sind 14,6 Zoll bedruckbar. Ein Stacker ist als Standard im Grundgerät enthalten.

Die berührungslose Xenon-Blitzlampenfixierung in Verbindung mit dem geraden Papierlauf ermöglicht eine Verwendung der unterschiedlichsten Papiertypen und Etikettenmaterialien mit einem Gewicht von 60 bis 204 g/m². Auch anspruchsvolle Medien wie Plastik, PVC etc. können bedruckt werden.

Hierdurch ergibt sich eine Vielzahl von Anwendungsbereichen für dieses Drucksystem. Es ist geeignet für das Drucken mit großer Geschwindigkeit und exzellenter Druckqualität auf unterschiedlichsten Materialien.

Durch die hohe Funktionalität des MICROPLEX - Controllers ist der SOLID 60E-2 auch für den Formulardruck bestens geeignet.

Es können die im Industriebereich gängigen Seitenbeschreibungssprachen sowie die bei Laserdruckern bekannten Marktstandards verwendet werden.

Zum Leistungsumfang gehört die MICROPLEX Seitenbeschreibungssprache IDOL. Mit ihrer Hilfe können umfangreiche Aufgaben wie die Erstellung von Formularen mittels einfacher Befehle realisiert werden (siehe separates IDOL Handbuch).

Die Daten können ohne Programmieraufwand von fast allen Softwareplattformen gesandt werden, da hierfür Druckertreiber vorhanden sind.

Der MICROPLEX Drucker-Controller verfügt über eine integrierte Webseite, damit kann der Drucker auch über Ethernet konfiguriert werden. Siehe auch [Netzwerk-Fähigkeiten der MICROPLEX - Drucker](#).

Somit ergibt sich eine Vielzahl von Anwendungsbereichen für dieses Drucksystem. Es ist geeignet für das Drucken mit großer Geschwindigkeit und exzellenter Druckqualität auf unterschiedlichsten Materialien.

Grundlagen zum Drucken

Der MICROPLEX Drucker-Controller ermöglicht den Anschluss dieses Drucksystems an EDV-Systeme, wobei mehrere Schnittstellen, Emulationen und Schriften zur Verfügung stehen.

Die digitalen Informationen (z.B. Datei mit zu druckendem Text) werden vom EDV-System zum Drucker übertragen.

Der Controller in Verbindung mit der Seitenbeschreibungssprache (Page Description Language) löst nun die Buchstaben, Ziffern und Zeichnungen usw. in Bitmuster auf und trägt sie in den Bildspeicher des Controllers ein.

So entsteht eine gewissermaßen aus Einzelpunkten bestehende Vorlage der zukünftigen Druckseite.

Die elektronisch gesteuerte LED-Zeile zeichnet nun zeilenweise dieses Punktmuster auf eine rotierende, lichtempfindliche, elektrostatisch geladene Trommel. So entsteht ein latentes Bild auf der Oberfläche der Trommel, an dem der elektrostatisch geladene Toner haften bleiben kann. Dann wird Papier an der Trommel vorbeigeführt, wobei die geladenen Tonerpartikel auf das Papier übertragen werden. Dies wird unterstützt von einem elektrischen Feld unterhalb des Papiers (Transferkorona).

Beim Weitertransport werden die Tonerpartikel in der Fixierstation durch die berührungslose Xenon-Blitzlampenfixierung dauerhaft mit dem Papier verbunden. Die Trommel wird entladen und gereinigt.

1.2. Konventionen

Damit Sie die gewünschten Informationen schneller finden und die Anweisungen leichter verstehen können, werden in diesem Handbuch folgende Konventionen verwendet:



Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben, die Funktion des Gerätes beeinträchtigen oder zu Sachbeschädigungen führen.



Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise und Vorschläge für den sachgerechten Umgang mit der Maschine. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen an der Maschine oder in der Umgebung führen.




Mit solchen Symbolen werden Tasten des Bedienfeldes dargestellt. Sollen Tasten betätigt werden, um eine bestimmte Funktion zu aktivieren, so werden in diesem Bedienhandbuch solche Symbole verwendet.

[blauer Text](#)

Verknüpfung (Link) zu einem anderen Themenabschnitt oder Dokument. Klicken Sie auf den blau eingefärbten Text, um zu dem anderen Themenabschnitt bzw. Dokument zu gelangen.

[Bedienebene 1]

Anzeigen des Displays (Panel) werden in eckigen Klammern wiedergegeben.




Mit diesem Symbol wird eine LED (Lichtemittierende Diode) dargestellt, die leuchtet. Im Bedienfeld des SOLID 60E-2 sind mehrere LEDs angeordnet; die tatsächliche Form der LEDs weicht von der Form des Symbols ab (siehe auch Abbildung in Abschnitt 4.3)




Dieses Symbol wird verwendet, wenn die LED nicht leuchtet.

1.3. CE – Konformität



Certificate of Conformity

The products

EUT : Laser Printer
Trade Name :  **, KPOWER, KP, MICROPLEX**
Model No. : KP3828
Serial Model : KP3828N- * * U (" * *"=00~99)
SOLID 60E-2
Refer to appendix "Difference Information of Series Model"


which produced by


KPOWERSCIENCE CO., LTD.
No. 4, Lane 185, Huan-Ho St., Hsi-Chih Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Has been tested by Electronics Testing Center, Taiwan ETC
 And was found to comply with the EMC requirements of Directive 2004/108/EC on the basis of

EN 55022:2010 (Class A)
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010


Signature
Charles Wang
Section Manager of EMC Testing Department II
Electronics Testing Center, Taiwan




Report Number : 13-05-RBP-123
Date of Issue: Jul. 15, 2013

Note:

1. The results of the Test Report relate only to the items tested.
2. The Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of ETC.
3. Together with the applicant's own documented production control, the applicant (or his European authorized representative) could draw up an EC Declaration of Conformity and affix the CE marking.
4. EC Declaration of Conformity is the responsibility of the manufacturer/ importer.

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN
NO. 34, LIN 5, DINGFU VIL., LINKOU DIST.,
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, 24442, R.O.C.

TEL:(02)26023052
INT: +886-2-26023052
FAX:(02)26010910
INT: +886-2-26010910



1.4. Allgemeine Sicherheitsvorschriften



Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Dadurch kann es bei unsachgemäßer Installierung zu Hochfrequenzstörungen im Funkverkehr kommen.

Dieses MICROPLEX Produkt und die Verbrauchsmaterialien wurden gemäß strenger Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet.

Die Beachtung der folgenden Bedingungen sorgt für einen ständig sicheren Betrieb:



- Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Erdung der Spannungsversorgung.
- Das Gerät immer auf festem, ebenem Untergrund aufstellen.
- Transport des Gerätes nur durch geschultes Personal unter Berücksichtigung der Geräteeigenschaften.



- Nur Verbrauchsmaterialien verwenden, die speziell für dieses Gerät entwickelt wurden.
- Die Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien kann zu Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden führen.
- Auf keinen Fall Flüssigkeiten in oder an das Gerät gelangen lassen.
- Auf keinen Fall eine mit Schrauben befestigte Abdeckung oder Schutzvorrichtung entfernen.



- Auf keinen Fall Schutzeinrichtungen (z.B. Türschalter) überbrücken.
- Auf keinen Fall Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen lassen.
- Auf keinen Fall versuchen, Installations-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Diese Arbeiten gehören ausschließlich in die Hände der von MICROPLEX autorisierten Service - Techniker.
- Schnittstellenstecker dürfen nur bei abgeschaltetem Gerät angesteckt oder abgezogen werden.



Um das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen zu können, sollten Sie die folgenden Hinweise berücksichtigen:

- Wird das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel angeschlossen, sollte die Steckdose in unmittelbarer Nähe des Gerätes und leicht erreichbar sein.
- Wird das Gerät fest angeschlossen, sollten Sie einen leicht erreichbaren Not - Aus - Schalter in unmittelbarer Nähe des Gerätes vorsehen.
- Achten Sie darauf, dass Abschalt - Vorrichtungen nicht durch das Gerät oder andere Teile verstellt werden.
- Nach dem Abschalten des Gerätes muss mindestens 15 Sekunden gewartet werden, erst dann darf das Gerät wieder eingeschaltet werden.



- Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise, die direkt am Drucker angebracht oder in diesem Handbuch beschrieben sind.

2. Installation

2.1. Checkliste

Stellen Sie den Drucker und das Zubehör zunächst auf eine feste, ebene Grundlage, bis der endgültige Standplatz gefunden ist.

Überzeugen Sie sich, dass keine Transportschäden aufgetreten sind und dass alles vollständig ist. Teilen Sie jeden Schaden sofort Ihrem Lieferanten mit.

Öffnen Sie vorsichtig die Kartons und überprüfen Sie den Inhalt anhand dieser Checkliste:

1. MICROPLEX Drucker SOLID 60E-2
2. CD mit folgendem Inhalt:
 - Bedienhandbuch SOLID 60E-2
 - Druckertreiber
 - IDOL Programmierhandbuch
3. Entwicklereinheit
4. Entwickler (Pulver)
5. Toner
6. Fotoleitertrommel
7. Reinigungseinheit




Die Erstinstallation des Druckers ist von einem geschulten Service-Techniker durchzuführen.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für einen eventuellen späteren Transport auf (siehe auch Kapitel 9 Maßnahmen für Transport und Versand (Verpacken)).

2.2. Druckeraufstellung

Platzbedarf (Draufsicht):



- Der ausgewählte Raum muss gut belüftet sein.
- Schädliche Umwelteinflüsse wie z.B. Metaldämpfe, Ölnebel, ätzende Laugen o.ä. dürfen nicht auf den Drucker einwirken können.
- Platzieren Sie den Drucker auf einem festen, ebenen Untergrund.
- Der Drucker darf nicht Stößen und Vibrationen ausgesetzt werden.
- Der Drucker darf nicht in der Nähe leicht flüchtiger oder entflammbarer Materialien (z.B. einer Gardine) aufgestellt werden.



Die Erstinstallation des Druckers ist von einem geschulten Service-Techniker durchzuführen.

- Stellen Sie den Drucker nicht in einem Bereich auf, wo er einem direkten Luftstrom (z.B. Ventilator) ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche der Fotoleitertrommel, sie ist sehr empfindlich.
- Setzen Sie den Drucker keinen abrupt wechselnden Temperaturen aus.
- Beachten Sie die folgenden Bedingungen, unter denen der Drucker zuverlässig arbeitet:

Temperatur:	+15°C bis + 30°C (in Betrieb) - 10°C bis + 35°C (nicht in Betrieb)
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 80% (in Betrieb) 10% bis 80% (nicht in Betrieb)



Leistungsanforderungen:

- Schließen Sie das Netzkabel an 230 V Wechselspannung bei 50 Hz an.
- Die effektive Leistungsaufnahme beträgt max. ca. 4,5 kVA.
- Die Spannungsversorgung darf nicht durch Störsignale (z.B. von großen Maschinen) beeinträchtigt sein.
- Der Drucker ist werksseitig mit einem flexiblen 3x2,5mm² Anschlusskabel mit CEE-Stecker 3x32 versehen. Die entsprechende CEE-Schutzkontaktsteckdose ist mit einer $\geq 20A$ Schmelzsicherung abzusichern.
- Bei einem gleichwertigen Festanschluss ist in jedem Fall die Erdung vorzunehmen.
- Betreiben Sie den Drucker nur innerhalb der erlaubten Netzschwankungen von $\pm 10\%$.

Sonderanschlussbedingungen für den SOLID 60E-2:


Die maximal zulässige Netzimpedanz Z_{\max} des Gerätes beträgt ca. 0,02 Ohm. Als Benutzer dieses Gerätes müssen Sie - wenn nötig in Rücksprache mit dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen - bestimmen, dass das Gerät nur an eine Versorgung angeschlossen wird, deren Impedanz kleiner oder gleich Z_{\max} ist!




Vor dem Anschluss von Schnittstellenleitungen an Ihren Drucker SOLID 60E-2 sind die betreffenden Geräte auszuschalten und die Netzstecker zu ziehen.

2.3. Druckerkomponenten


Außenansichten:



Schnittstellen (Detailaufnahme):



Innenansicht des Druckers:



3. Handhabung des Verbrauchsmaterials

3.1. Papier einlegen




Der Drucker verarbeitet Endlospapier in einer Formatlänge von 7 bis 24 Zoll und einer Formatbreite von 6,5 bis 16 Zoll (ca. 406 mm) inkl. Lochrand, davon sind 14,6 Zoll bedruckbar. Überprüfen Sie die eingestellte Formatlänge des Druckers mittels eines Statusdrucks (siehe Abschnitt 5.1).




Wurde eine größere Menge von Papier mit einer Formatbreite kleiner als 16 Zoll bedruckt, so ist der Drucker vor der Bedruckung von breiterem Material zu reinigen. Siehe Kapitel 6 Reinigung des Druckers (insbesondere Abschnitt 6.2 Transporteinheit reinigen) und Kapitel 7 Operator - Wartung (insbesondere Abschnitt 7.1 Reinigung der Koronen).

1. Schalten Sie den Drucker OFF LINE.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der linke Traktor in der linken Position befindet.




3. Plazieren Sie den Karton mit dem Endlospapier in dem dafür vorgesehenen Einschub unterhalb des Traktors.



Marke für linken Papierrand

4. Führen Sie das Papier durch die Führung des Papierende - Vorwarnsensors (PNES).




Führung mit
Papiersensor

Falzkante des Papiers




Um einen Papierstau zu vermeiden, muß die erste Falzkante des Endlospapiers (Perforation) vom Drucker weg weisen. (Reißen Sie deshalb ggf. die erste Seite von Ihrem Endlospapier ab, um das in der obigen Abbildung gezeigte Aussehen zu erreichen.) Außerdem sollte das Papier weder zu stramm noch zu locker eingelegt werden. Nur so wird das Papier im Stapelmagazin (Stacker) korrekt abgelegt.

5. Entriegeln Sie den rechten Traktor. Klappen Sie dazu den Hebel (Traktor - Verriegelung) des rechten Traktors in eine senkrechte Position.



Verriegelungshebel
des rechten
Traktors


6. Öffnen Sie die beiden Traktorabdeckungen (in die aufrechte Position bringen).



7. Legen Sie das Papier an der linken Seite auf die Dornen des Traktors und schließen Sie dann die zugehörige Traktorabdeckung. Die Randlochung des Papiers sollte dabei über 4 oder 5 Traktordorne reichen.


8. Ziehen Sie den Traktor soweit auseinander, dass der Lochstreifen an der rechten Seite des Endlospapiers locker auf die Dornen des Traktors gelegt werden kann.

Bitte beachten: auf dieser Seite muss exakt die gleiche Anzahl an Traktordornen wie in Schritt 7 gewählt werden.




Der Papiersensor in der Mitte des Traktors muss vom Papier bedeckt sein. Achten Sie jedoch darauf, dass das Papier nicht zu weit in den Drucker hineinragt.

9. Schließen Sie die rechte Traktorabdeckung und ziehen Sie das Papier mit dem rechten Traktor **leicht** straff.



Um einen Papierstau zu vermeiden, darf das Papier nicht zu lose liegen, aber auch nicht zu stramm gezogen werden.

10. Verriegeln Sie den rechten Traktor mit dem Verschußhebel.



11. Schalten Sie den Drucker ON LINE. Das neu eingelegte Papier wird automatisch in die Startposition gefahren.
12. Stellen Sie den Drucker gegebenenfalls auf die neue Formatlänge des Papiers ein (siehe Abschnitt 5.9).

3.2. Tonerkartusche ersetzen


Ersetzen Sie die Tonerkartusche, wenn im Display die Meldung [TONER FEHLT!] erscheint.

Durchschnittlich können circa 20.000 Seiten DIN A4 (bei 5 % Schwärzungsgrad, vgl. Kapitel 10 Technische Daten) mit einer Kartuschenfüllung bedruckt werden.




Um Verschmutzungen der Hände zu vermeiden, sollten Sie bei diesem Vorgang Schutzhandschuhe tragen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.



2. Drehen Sie die alte Tonerkartusche um 180° gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie dann die Kartusche heraus.




3. Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus ihrer Verpackung. Verwenden Sie den Plastikbeutel, um die alte Tonerkartusche einzupacken.




Bei jedem Wechsel der Tonerkartusche ist die Verschmutzung der Entwicklereinheit zu prüfen. Durch die rechtzeitige Reinigung der Entwicklereinheit wird eine Beeinträchtigung der Druckqualität vermieden (siehe Abschnitt 7.2).


4. Schütteln Sie die neue Tonerkartusche in der gezeigten Lage einige Male kräftig mittels einer horizontalen Bewegung durch.



5. Setzen Sie die neue Kartusche soweit in die Halterung des SOLID 60E-2 ein, dass Sie noch das Klebeband langsam von hinten nach vorn abziehen können. Schieben Sie dabei die Kartusche in gleichem Maße in das Gerät.



6. Schieben Sie die Kartusche bis zum Anschlag in die Halterung. Dabei muss die Kerbe des Kartuschenrandes über die Nase der Halterung gleiten. Drehen Sie anschließend die Kartusche langsam um 180° im Uhrzeigersinn.



7. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

Die Warnung [TONER FEHLT!] am Bedienfeld des Druckers erlischt.




Der Toner ist leicht brennbar und darf daher nie mit Feuer in Berührung kommen. Die Entsorgung geschieht durch den Service - Techniker. Bewahren Sie die alte Kartusche bis dahin in der Plastiktüte im geschlossenen Karton auf.

3.3. Resttonerbehälter ersetzen




Ersetzen Sie den Resttonerbehälter, wenn im Display die Meldung [TONERABFALL!] erscheint. Durchschnittlich wird dies nach dem Druck von 100.000 Seiten A4 der Fall sein.


1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.




2. Drücken Sie den Öffnungshebel der Resttonereinheit herunter und öffnen Sie die Resttonereinheit.



3. Nehmen Sie die Kappe außen am Resttonerbehälter ab und verschließen Sie damit den Behälter.



4. Nehmen Sie den Resttonerbehälter ganz heraus.



5. Setzen Sie den neuen Resttonerbehälter in die Einheit.



Schließen Sie die Resttonereinheit. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

6. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.
Die Warnung [TONERABFALL!] am Bedienfeld des Druckers erlischt.



Der Resttoner ist leicht brennbar und darf daher nie mit Feuer in Berührung kommen. Die Entsorgung geschieht durch den Service - Techniker. Bewahren Sie den Behälter bis dahin in einem geschlossenen Karton auf.

4. Inbetriebnahme und Menüstruktur

4.1. Anschließen des Druckers an Datennetz/PC

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker, der Computer und alle anderen angeschlossenen Geräte ausgeschaltet und die Netzstecker gezogen sind.
2. Schließen Sie den Drucker mittels einer geeigneten Schnittstellenleitung an Ihren Computer bzw. das Netzwerk an.
Der SOLID 60E-2 bietet eine Reihe von verschiedenen Schnittstellen; siehe auch Kapitel 10 Technische Daten.


4.2. Einschalten des Druckers

Der Netzschalter befindet sich an der rechten Seite des Druckers (siehe Abschnitt 2.3 Druckerkomponenten). Sobald die Aufwärmphase des Druckers abgeschlossen ist, geht das Drucksystem SOLID 60E-2 in den ON LINE – Modus. Die Online - LED und die Ready – LED leuchten, im Display wird der Name des Druckers angezeigt.

4.3. Ansicht des Bedienfeldes

Das Bedienfeld bietet:

- Anzeigen über den aktuellen Zustand des Gerätes (mittels Display und diverser LEDs).
- Direkte Befehlseingabe über die Tastatur.




4.4. Funktion der Bedienfeldelemente

Display

Das Display (Panel; 2 x 16 Zeichen LCD) dient zur Anzeige von Meldungen des Druckers.

LEDs


Im Bedienfeld des Druckers finden Sie LEDs (farbige Leuchtanzeigen) mit folgenden Bedeutungen:



Der Drucker ist betriebsbereit, die Initialisierung ist abgeschlossen, die Trommel ist aufgeheizt, etc.




Der Drucker ist nicht bereit, die Initialisierungsphase ist noch nicht abgeschlossen.



Der Drucker empfängt druckbare Daten.



Es befinden sich keine druckbaren Daten im Eingangspuffer des Druckers.



Der Drucker hat einen Fehler. Er ist OFF LINE.



Es liegt kein Fehler vor.

Bedienfeldtasten



Dieses Symbol zeigt die On LINE – Taste. Mit dieser Taste wird der Drucker ON LINE bzw. OFF LINE geschaltet.

Die weiteren Bedienfeldtasten sind nur im OFF LINE - Modus aktiv.



Zeigt die aktuelle Formatlänge an.
Die Formatlängen im Bereich von 7 bis 24 Zoll werden in Schritten von 1/6 Zoll eingestellt.



Die Trennvorrichtung kann Papier nur entlang einer Perforation trennen. Dafür muss die eingestellte Formatlänge mit dem verwendeten Format übereinstimmen.
Falsche Einstellung führt zu einem Papierstau.



Das Papier wird um 1/6 Zoll vorgeschoben.



Nach dem Einlegen von neuem Papier wird das Papier eingezogen (bis zur Startposition). Ansonsten wird im OFF LINE - Modus nach Betätigung der Taste FORM FEED das Papier um eine Formatlänge vorgeschoben.



Der letzte Druck wird abgeschnitten und das Papier in Parkposition gefahren.



Es wird ein Statusblatt gedruckt (siehe Abschnitt 5.1 Statusblatt drucken und Abschnitt 5.8 Testdrucke generieren).



Diese Tasten werden für das Arbeiten in den verschiedenen Bedienebenen der Menüstruktur benötigt.
Die Bedienfeldfunktionen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.5. Konfiguration über das Bedienfeld

Mit Hilfe des Bedienfeldes können Sie die Konfiguration des Druckers ändern und Ihren Drucker an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.

Der Drucker kann auch über Ethernet konfiguriert werden. Dafür stellt der MICROPLEX Druckercontroller eine integrierte Webseite zur Verfügung, siehe auch [Netzwerk-Fähigkeiten der MICROPLEX - Drucker](#).

Im Kapitel 5 (Bedienfeldfunktionen) wird beschrieben, wie die einzelnen Funktionen des Druckers über das Bedienfeld zu erreichen sind.

Änderungen von Funktionen können `t e m p o r ä r` geschehen. Damit sind sie nur so lange wirksam, wie der Drucker eingeschaltet bleibt. Dies ist dann der Fall, wenn die Änderungen der Funktionen (nur) durch einmaliges Betätigen der Bedienfeldtaste **SAVE** abgeschlossen wurden.

Die geänderte Konfiguration kann aber auch durch **zweimaliges** Betätigen der Bedienfeldtaste **SAVE** `p e r m a n e n t` gespeichert werden, so dass nach jedem Einschalten des Druckers die geänderte Konfiguration aktiv ist.

Eine Ausgabe der aktuellen Einstellwerte des Druckers kann mit Hilfe der Bedienfeldfunktion „Statusblatt drucken“ (siehe Abschnitt 5.1) erfolgen.

Beachte:

- Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben so lange wirksam, bis neue Einstellungen gespeichert oder die Werksvorgaben wiederhergestellt werden.
- In einer Software-Anwendung oder im Druckertreiber geänderte Druckereinstellungen setzen oft die am Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen außer Kraft.

Drucker OFF LINE schalten

Nach dem Einschalten des Druckers (und nach Abschluss der Aufwärmphase) befindet sich der Drucker im ON LINE – Modus.

[SOLID 60E-2] Im Display des Bedienfeldes wird der Name des Druckers angezeigt.



Dieses Symbol zeigt die ON LINE - Taste. Wird der Drucker mit dieser Bedienfeldtaste OFF LINE geschaltet, so gelangt man automatisch in die 1. Bedienebene der Menüstruktur.


[Bedienebene 1] Im Display des Bedienfeldes wird jetzt diese Meldung (Menüzeile) angezeigt.

Zur Vereinfachung werden in den folgenden Kapiteln nur die wichtigsten Meldungen des Displays in der Spalte Panel-Anzeige dargestellt.

4.6. Menüstruktur

Ein Zugriff auf die Menüstruktur ist möglich, sobald der Drucker OFF LINE geschaltet wurde.

Die Menüstruktur des SOLID 60E-2 ist in verschiedene Ebenen gegliedert:



Mit dieser Bedienfeldfunktion kann zwischen diesem kompletten Menü und einer einfacheren Menüstruktur (**reduziertes Menü**) gewechselt werden.

Anwählen von Positionen in der Menüstruktur:

Mit dieser Bedienfeldtaste wird der Drucker OFF LINE geschaltet. Dadurch gelangt man automatisch in die erste Bedienebene der Menüstruktur.



Diese Symbole zeigen die PFEIL - Tasten. Durch drücken der „Pfeil nach oben“ -Taste (UP) oder der „Pfeil nach unten“ -Taste (DOWN) bewegt man sich innerhalb der Bedienebenen.



Halten Sie die Taste UP gedrückt zum vorwärts blättern oder die Taste DOWN zum rückwärts blättern (um z.B. numerische Werte zu ändern).

[“Bedienebene”]

Jeder Menüpunkt / Unterpunkt innerhalb der Bedienebene wird im Display angezeigt.



Durch Betätigen der Taste SAVE gelangt man entweder in die jeweils darunterliegende Ebene, oder es wird - falls keine weitere vorhanden ist - die angezeigte Funktion gewählt.

[“Funktion”]

Funktionen / Funktionswerte ändern:

Innerhalb einer Funktion kann mit den beiden PFEIL - Tasten der Funktionswert geändert werden.



Im Falle eines mehrstelligen Funktionswertes wird der Wert der aktuell gewählten Stelle (Digit) geändert.



Im Falle eines mehrstelligen Funktionswertes wird mittels der Taste SAVE zur nächsten Stelle (Digit) des Funktionswertes geschaltet.



Durch Betätigung der Taste MENU wird zur vorherigen Stelle des Funktionswertes geschaltet.

Beachte: Wird am linken Rand des Funktionswertes erneut die Taste MENU betätigt, so wird die Änderung des Funktionswertes abgebrochen und in die jeweils darüberliegende Bedienebene zurückgesprungen.
Wird am rechten Rand des Funktionswertes ein weiteres Mal die Taste SAVE betätigt, so wird der aktuell angezeigte Funktionswert gespeichert.



Durch Betätigung der SAVE - Taste wird der aktuell angezeigte Funktionswert bestätigt bzw. die angezeigte Funktion aktiviert (die Änderungen werden temporär gespeichert, d.h. nur bis zum Ausschalten des Druckers).

[Perm.speichern?] Im Display erfolgt nun die Abfrage, ob die gerade durchgeführte Änderung als Einschaltwert (permanente Änderung) gespeichert werden soll.



Wird die Taste SAVE noch einmal betätigt, so wird die geänderte Konfiguration permanent gespeichert, die Änderungen werden als Einschaltzustand übernommen.



Wird stattdessen die Taste MENU betätigt, erfolgt keine permanente Speicherung als Einschaltwert.
(Mit dieser Taste wird in die jeweils darüberliegende Bedienebene gesprungen).

Rückkehr zur darüberliegenden Bedienebene:



Mit der MENU - Taste kann in die jeweils darüberliegende Bedienebene zurückgesprungen werden.

Rückkehr zum ON LINE - Betrieb:




Mit der Taste ON LINE kann von jedem Punkt des Menüs direkt auf "ON LINE" geschaltet werden.

4.7. Syntax der Diagramme

Der Aufruf der Funktionen des Bedienfeldes wird im Folgenden in Form von Diagrammen dargestellt. Diese Diagramme beschreiben den Ablauf, der zum Ausführen einer Funktion erforderlich ist.

Nachfolgend sind zunächst die Elemente der Diagramme erläutert:

Die Sequenz auf der linken Seite beschreibt, welche Tasten nacheinander kurz gedrückt werden sollen.



In diesem Beispiel soll zunächst Taste A gedrückt werden. Taste A wird dann losgelassen und danach Taste B gedrückt. Dann wird Taste B losgelassen und Taste C gedrückt.

["Meldung"]

In der Spalte "Panel-Anzeige" werden - passend zu den links aufgeführten Sequenzen - die zugehörigen Anzeigen des Displays dargestellt.

In der Spalte "Bemerkungen" werden Erläuterungen zu einzelnen Bedienschritten gegeben.


5. Bedienfeldfunktionen



Für die nachfolgend beschriebenen Bedienfeldfunktionen wird vorausgesetzt, dass der Drucker eingeschaltet und im ON LINE - Modus ist.

5.1. Statusblatt drucken

Mit dieser Funktion kann ein Statusblatt des Druckers generiert werden. Das Statusblatt enthält Informationen über die aktuelle Konfiguration des Druckers und die vorhandenen Schriftarten (Fonts).

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]
	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]
	Betätigen Sie die SAVE - Taste, dadurch wird die Bedienebene 1 gewählt.
	[Statusblatt]
	Betätigen Sie noch einmal die SAVE - Taste.
	[Statusblatt]
	Das Statusblatt wird gedruckt.
	Nach dem Drücken der ON LINE Taste ist der Drucker wieder betriebsbereit.

Inhalte des Statusblattes:

Die ersten, mit SERVICE INFORMATION überschriebenen Zeilen enthalten hexadezimal kodierte Konfigurationsparameter.






Im Klartext werden ausgedruckt:

- Controller-Version / Speicher / Serien-Nummer
- Programm-Version (Firmware)
- Schnittstelle
 Parameter von Parallel, USB, Netzwerk (Ethernet)
- Netzwerk
 Parameter und Adressen
- Drucker-Emulation
- User-RAM /Freier User-RAM
- Eingangs-Datenpuffer
- Transparent Code
- Format
- Einschalt-Ränder oben / links
 unten / rechts
- Einschalt-Ländercode
- Optionen
- Installierte Schriften (Fontbänke)

Hinweis: Die installierten Zeichensätze (Fonts) können mittels der Bedienfeldfunktion Schriftenliste drucken (siehe folgenden Abschnitt) angezeigt werden.

5.2. Schriftenliste drucken


Mit dieser Funktion kann eine Liste der installierten Schriften (Fonts) des Druckers generiert werden. Die Schriftenliste enthält außer dem Demoandruck der installierten Schriften auch die zugehörigen PCL Anwahlsequenzen. Diese Sequenzen enthalten indirekt auch die Informationen über Fontbreite und Fonthöhe (siehe auch Abschnitt 5.19 Schriftart wählen).

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	
		Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
↓		
	[Bedienebene 1]	
↓		Bedienebene 1 ist gewählt.
	[Statusblatt]	
↓	...	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Schriftenliste] im Display erscheint.
	[Schriftenliste]	
		Die Schriftenliste wird gedruckt.
↓	[Schriftenliste]	
		Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

5.3. Auflösung wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird festgelegt, mit welcher Auflösung das Drucksystem standardmäßig druckt.

Falls ein Druckdatenstrom Befehle für eine andere Auflösung enthält (z.B. via WINDOWS - Druckertreiber), so wird der betreffende Druckjob mit der abweichenden Auflösung gedruckt.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	
	[Bedienebene 1]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Druckwerk] im Display erscheint.
	[Druckwerk]	Menüpunkt Druckwerk ist gewählt.
	[Auflösung]	Menüpunkt Auflösung ist gewählt.
	[300 dpi]	
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis die gewünschte Auflösung (z.B. 600 <u>d</u> ots <u>p</u> er <u>i</u> nc <u>h</u>) im Display angezeigt wird.
	[600 dpi]	
	[Perm.speichern?]	Die Auflösung 600 dpi ist gewählt.
		Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.


Hinweise zur Wahl der Auflösung (Fonts):

Durch die Wahl der Auflösung 300 dpi ist das Drucksystem kompatibel für bisherige Anwendungen (300 dpi - Datenstrom), auch die 300 dpi Fontbänke (Bitmap - Schriften) sind dann verwendbar.

Wird die Auflösung 600 dpi gewählt, so sind entsprechende Fonts in den Druckerspeicher zu laden (z.B. True Type - Schriften, skalierbare Download Fonts).

5.4. Hexdump - Modus aktivieren


Im Hexdump - Modus druckt das Gerät alle über die Schnittstelle kommenden Zeichen ohne Interpretation (hexadezimal codiert) aus. Dieser Modus dient der Fehlerdiagnose. Der Hexdump - Modus kann nur temporär aktiviert werden.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
 <pre> graph TD A([ON LINE]) --> B([SAVE]) B --> C([Up Arrow]) C --> D[...] D --> E([SAVE]) E --> F([ON LINE]) </pre>	[SOLID 60E-2]	
		Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	
		Bedienebene 1 ist gewählt.
	[Statusblatt]	
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Hexdump] im Display erscheint.
	[Hexdump]	
		Der Hexdump - Modus ist aktiviert.
	[Hexdump]	
		Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

Hinweis: Der Drucker kann durch die Aktivierung des Normal - Druck - Modus (siehe nächste Seite) oder über ein Aus- und Wiedereinschalten aus dem Hexdump - Modus herausgenommen werden. Die Wartezeit zwischen dem Aus- und Wiedereinschalten des Druckers sollte mindestens 15 Sekunden betragen.

5.5. Normal - Druck - Modus aktivieren (inkl. FORM FEED)

Der Normal - Druck - Modus hebt den Hexdump - Modus auf. Diese Funktion wird verwendet, wenn normal weitergedruckt werden soll, ohne den Drucker aus- und einzuschalten. Außerdem wird die Funktion Normal - Druck - Modus aktivieren verwendet, um einen FORM FEED auszulösen.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
 <pre> graph TD A([ON LINE]) --> B([SAVE]) B --> C([Up Arrow]) C --> D[...] D --> E([SAVE]) E --> F([ON LINE]) </pre>	[SOLID 60E-2]	
	[Bedienebene 1]	
	[Statusblatt]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Normal-Druck/FF] im Display erscheint.
	[Normal-Druck/FF]	
	[Normal-Druck/FF]	Der Normal - Druck - Modus ist aktiviert.
		Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

Hinweis: Nach dem Aktivieren des Normal - Druck - Modus wird automatisch ein FORM FEED ausgelöst und eine Seite ausgegeben. Dies ist erforderlich, weil nach einem Test im Hexdump - Modus unbeabsichtigt Daten im Eingangspuffer zurückbleiben können (Ursache: im Hexdump - Modus werden keine Steuerzeichen ausgewertet und auch kein FORM FEED ausgeführt).

5.6. Eingangs-Puffer löschen (Job abbrechen)

Diese Funktion ermöglicht es, nach einer Störung des Druckers (z.B. Papierstau) einen Druckjob gezielt ab einer bestimmten Seite wieder aufzunehmen. Die vor der Störung schon im Eingangs-Pufferspeicher befindlichen Daten werden gelöscht.

Panel-Anzeige

Bemerkungen



[SOLID 60E-2]

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.



[Bedienebene 1]



Bedienebene 1 ist gewählt.



[Statusblatt]



Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Job abbrechen] im Display erscheint.



...

[Job abbrechen]



Alle im Eingangs-Pufferspeicher vorhandenen Daten werden gelöscht.



[Job abbrechen]




Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

5.7. Menü Seite drucken


Mit Hilfe dieser Funktion kann eine Übersicht der verfügbaren Bedienfeldfunktionen ausgedruckt werden.

Hinweis: Zum Drucken der Menü Seite verwenden Sie bitte ein ausreichend großes Papierformat.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
 <pre> graph TD A([ON LINE]) --> B([SAVE]) B --> C([Up Arrow]) C --> D[...] D --> E([SAVE]) E --> F([ON LINE]) </pre>	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	Bedienebene 1 ist gewählt.
	[Statusblatt]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Menü Seite] im Display erscheint.
	...	
	[Menü Seite]	Es wird eine Darstellung der Menüstruktur des SOLID 60E-2 ausgedruckt (vgl. Diagramm in Abschnitt 4.6).
	[Menü Seite]	Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

5.8. Testdrucke generieren (Sliding Pattern)

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Testdrucke generieren, ohne Daten an den Drucker zu senden.
Diese Testdrucke dienen der Fehleranalyse.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	Es wird ein Statusblatt generiert (ggf. mehrere Seiten).
	[Bedienebene 1]	Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

Weitere Möglichkeit des Funktionsaufrufes:

siehe nächste Seite !

ON LINE



SAVE



SAVE



ON LINE

[Panel-Anzeige

SOLID 60E-2]

[Bedienebene 1][Statusblatt]

...

[Sliding Pattern][Sliding Pattern]Bemerkungen

Mit dieser Taste muss der Drucker
OFF LINE geschaltet werden.

Bedienebene 1 ist gewählt.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten
so oft, bis [Sliding Pattern] im
Display erscheint.










Es wird eine Reihe von
Testausdrucken generiert.

Der Drucker wird wieder ON LINE
geschaltet.

Der Ausdruck der Testdrucke kann durch Betätigung der
ON LINE - Taste gestoppt werden.

5.9. Formatlänge einstellen




















Nach dem Einlegen von neuem zu bedruckenden Material (z.B. Papier) muss mit dieser Funktion die Formatlänge (das Druckformat) entsprechend dem aktuell verwendeten Papierformat eingestellt werden. Der Standardwert für die Formatlänge ist 12 Zoll (für Europa, 11 Zoll für Nordamerika).

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
↓	[Bedienebene 1]	
	...	
↓	[Papier Menü]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Papier Menü] im Display erscheint.
		
↓	[Papierablage]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Formatlänge] im Display erscheint.
	...	
↓	[Formatlänge]	
		Betätigen Sie die SAVE - Taste, um die Formatlänge einzustellen.
↓	[in Zoll]	
	...	
↓	[Digit4 12.00]	Durch Betätigung einer der Pfeiltasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit4 = linke Stelle, im Bsp.: 1). Mit der SAVE – Taste wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU).
	...	
↓	[Digit1 12.33]	
		Einstellbar sind Werte von 7 bis 24 Zoll.
	[Perm.speichern?]	Hier wurde die Formatlänge in 12,33 Zoll geändert.
		Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

Hinweis Wird die Option '**Papieranforderung**' eingeschaltet (durch folgende Änderung der Konfiguration: CONFIG 32: Bit 2 auf 1 setzen), so geht der Drucker nicht nur nach jedem Papierende, sondern auch nach jedem Einschalten des Druckers und jeder Formatumstellung OFF LINE. Im Display erscheint dann die Panel-Anzeige [Papier einlegen]... . Ist das entsprechende Papier eingelegt, wird der Drucker mit Hilfe der Taste ON LINE wieder ON LINE geschaltet.


5.10. Anzahl der Druckseiten je Seitenformat wählen (Two-Up Mode)

Mit dieser Funktion wird die Anordnung von mehreren Druckseiten je Seitenformat (Papierbreite beziehungsweise Formatlänge) festgelegt.

Panel-Anzeige	Panel-Anzeige	Bemerkungen
	[SOLID 60E-2]	
	[Bedienebene 1]	
	...	
	[Papier Menü]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Papier Menü] im Display erscheint.
		Betätigen Sie die SAVE - Taste, um das Papier Menü zu wählen.
	[Papierablage]	
	...	
	[Two-Up Mode]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Two-Up Mode] im Display erscheint.
		Betätigen Sie die SAVE - Taste, um die Funktion Two-Up Mode zu wählen.
	[Y-Richtung]	
	...	
	[X-Richtung]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten, um die Einstellung des Two-Up Mode in X-Richtung (quer zur Druckrichtung) vorzunehmen.
		Betätigen Sie die SAVE - Taste, um den Two-Up Mode einzustellen.
	[X-Richtung: AUS]	Durch Betätigung der PFEIL NACH UNTEN oder OBEN – Taste wird die Anzahl der Druckseiten quer zur Druckrichtung verändert. Die maximal einstellbare Anzahl von Druckseiten nebeneinander beträgt 9.
	...	
	[X-Richtung: 2]	Hier wurde die Anzahl der Druckseiten je Formatbreite in 2 geändert.
	[Perm.speichern?]	Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.
		
		

Beispiel:

Im Drucker wird Endlospapier mit der Formatbreite 297mm (DIN A4 quer) verwendet. Nun werden im Two-Up Mode jeweils 2 DIN A5 Druckseiten nebeneinander gedruckt.








**Beachte:**

Alle anderen Seitenparameter müssen nach Bedarf zusätzlich eingestellt werden.

Die Kombination von mehreren Druckseiten je Formatlänge und mehreren Druckseiten je Formatbreite ist zurzeit noch nicht möglich.

5.11. Papierbreite einstellen (Formatbreite)

Mit dieser Funktion wird die Formatbreite (Druckbreite) entsprechend dem aktuell verwendeten Papierformat eingestellt.

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
ON LINE	
↓	
	[SOLID 60E-2]
↓	[Bedienebene 1]
...	
	[Papier Menü]
↓	
SAVE	
↓	
	[Papierablage]
↓	
...	
	[Formatbreite]
↓	
SAVE	[in Zoll]
↓	
SAVE	...
↓	
	[Digit4 08.51]
↓	
...	
	[Digit1 08.53]
↓	
SAVE	
↓	
	[Perm.speichern?]

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Papier Menü] im Display erscheint.

Betätigen Sie die SAVE - Taste, um das Papier Menü zu wählen.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Formatbreite] im Display erscheint.

Betätigen Sie die SAVE - Taste, um die Formatbreite auf die Papierbreite einzustellen.

Zoll = aktuell gewählte Einheit. (Alternativ kann mit den PFEIL - Tasten die Einheit mm oder 1/300 Zoll gewählt werden).

Durch Betätigung einer der Pfeiltasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit4 = linke Stelle, im Bsp.: 0). Mit der SAVE - Taste wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU). Die maximal einstellbare Formatbreite ist 14.72 Zoll.











Hier wurde die Formatbreite in 8.53 Zoll geändert.

Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

Hinweis: Informationen zur 'Papieranforderung' finden Sie in Abschnitt 5.9 Formatlänge einstellen.

5.12. Druckrichtung wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird die aktive Druckrichtung gewählt (Ausrichtung des gesamten Druckbildes inkl. Grafiken etc. auf dem Papier).


<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
↓	
	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Papier Menü] im Display erscheint.
↓	
	
↓	
	
↓	
	
↓	
	
↓	
	
↙ ↘	
 	
↙ ↘	
	

Zuordnung der Druckrichtungen:

Druckrichtung 0 = Portrait (Hochformat)
 Druckrichtung 1 = Landscape (Querformat)
 Druckrichtung 2 = Portrait Kopf
 Druckrichtung 3 = Landscape Kopf

5.13. Daten - Schnittstelle konfigurieren

Mit Hilfe dieser Funktion können die Schnittstellenparameter eingestellt werden.




Hinweis:

Der Drucker prüft mittels SIA (Simultaneous Interface Administration), welche der verfügbaren Schnittstellen zur Übertragung der Druckdaten verwendet wird.

5.14. Emulation wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird festgelegt, welche Druckeremulation aktiv sein soll.

	Panel-Anzeige	Bemerkungen
	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	
	...	
	[Konfiguration]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Konfiguration] im Display erscheint.
	[Schnittstelle]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Emulation] im Display erscheint.
	...	
	[Emulation]	
	[SOLID Standard]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis die gewünschte Emulation (z.B. HP PCL 5) im Display angezeigt wird.
	...	
	[HP PCL 5]	
	[Perm.speichern?]	Die Emulation HP PCL 5 ist gewählt.
		Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

Verfügbare Emulationen:

Standard:

MICROPLEX IDOL,
HP LaserJet (PCL 5),
Epson FX,
IBM Proprinter,
TIFF (CCITT group 4),
µPostscript

Optional:

Kyocera Prescribe,
Printronix IGP/PGL,
IPDS (via PPD/PPR Protocol),
ZPL II (Zebra Programming Language),
Datamax (FGL),
Eltron EPL2,
Diablo 630,
AGFA Reno,
S3000 Lineprinter,
HPGL (7475A),
DEC LN03+,
Tally MT 6xx,
Bull MP6090,
IDS/IDS2,
QMS (Magnum) Code V,
ANSI Genicom,
XEROX XES,
HP DesignJet (HPGL-2),
LDC (Label Description Language),
Express











(weitere Emulationen auf Anfrage)

Hinweis

Die erwähnten Markennamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der genannten Unternehmen.

5.15. Display - Sprache wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird festgelegt, in welcher Sprache die Displaymeldungen, das Statusblatt und die Schriftenliste ausgegeben werden sollen.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	
		
↓		
	[Bedienebene 1]	
↓	...	
	[Konfiguration]	
		
↓	[Schnittstelle]	
		
↓	...	
	[Sprache]	
		
↓	[German]	
		
↓	...	
	[English]	
		
↙ ↘		
 	[Perm.speichern?]	
↘ ↙		
		

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Konfiguration] im Display erscheint.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Sprache] im Display erscheint.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis die gewünschte Sprache (z.B. Englisch) im Display angezeigt wird.


Die Display-Sprache Englisch ist gewählt.

Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.


5.16. Transparent Code einstellen

Mit Hilfe dieser Funktion wird der Transparent Code konfiguriert. Mit diesem Transparent Code können die Befehle der Seitenbeschreibungssprache IDOL mittels **druckbarer** Zeichen eingeleitet werden. Die Voreinstellung des Transparentcodes ist 2625. Dies sind die ASCII-Zeichencodes (hexadezimal) für die Zeichen &% (siehe separates IDOL Programmierhandbuch).



ON LINE




SAVE



SAVE



SAVE



Panel-Anzeige

[SOLID 60E-2]

[Bedienebene 1]

...

[Konfiguration]

[Schnittstelle]

...

[Transparent Code]

[Digit4 2625]

...

[Digit1 2626]

[Perm.speichern?]

Bemerkungen

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Konfiguration] im Display erscheint.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Transparent Code] im Display erscheint.


Voreingestellt sind die Hexadezimalzahlen für &%. Durch Betätigung einer der PFEIL - Tasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit 4 = linke Stelle, im Bsp.: 2). Mit der Taste SAVE wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU).

Als Transparent Code ist 2626 gewählt. Ab jetzt sind vor den Idol-Befehlen die Zeichen && zu verwenden.

Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

5.17. Speicheraufteilung wählen (Eingangs-Puffer)

Mit Hilfe dieser Funktion wird festgelegt, wie der vorhandene RAM Speicher zwischen Eingangs-Puffer und Macro/Downloadspeicher aufgeteilt wird.

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
ON LINE	[SOLID 60E-2]
↓ ↗	[Bedienebene 1]
↓	...
SAVE	[Konfiguration]
↓	[Schnittstelle]
↗	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Konfiguration] im Display erscheint.
↓	...
SAVE	[Eingangs-Puffer]
↓	[32 kB]
↗	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis die gewünschte Speicheraufteilung im Display angezeigt wird. Die Angabe der Größe des Eingangs-Puffers erfolgt in Kilobyte (kB) oder in Prozent des installierten Speichers.
↓	...
SAVE	[100 kB]
SAVE	Als Eingangs-Puffer ist 100 kB gewählt.
	[Perm.speichern?]
	Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.




5.18. Fabrik - Werte setzen

Mit Hilfe dieser Funktion werden alle Konfigurationen auf definierte Fabrik - Werte zurückgesetzt.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	
	[Bedienebene 1]	
	...	
	[Konfiguration]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Schnittstelle]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Konfiguration] im Display erscheint.
	...	
	[Fabrik-Werte]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Fabrik-Werte] im Display erscheint.
	[Perm.speichern?]	Erst durch die zweite Betätigung der Taste SAVE wird die Konfiguration auf definierte Fabrik-Werte zurückgesetzt.
		Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

5.19. Schriftart wählen (Font)

Mit Hilfe dieser Funktion wird die aktive Schriftart gewählt. Es kann ein Zeichensatz aus der Liste der installierten Schriftarten gewählt werden.

	<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.
	...	
	[Seiten Menü]	
	[Font]	
	[Font 0600]	
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis der gewünschte Font (z.B. 5507 Langeoog) im Display angezeigt wird.
	[Font 5507]	
	[Perm.speichern?]	Der Font 5507 Langeoog ist gewählt.
		Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

Zur **Standardausstattung des SOLID 60E-2** gehören folgende **Schriften**:

<u>Font-Nr.</u>	<u>Schriftbreite</u>	<u>Schrifthöhe</u>	<u>Fontname</u>
0600	10	12	Kurilen
0602	10	12	Kurilen Italic
0610	12	10.1	Kurilen
1710	12	10.1	Kurilen Italic
4508	P	8.1	Helgoland
4510	P	10	Helgoland
4714	P	14.4	Helgoland Bold
5507	20	7	Langeoog
5508	16.6	7.9	Langeoog
5509	15	9.1	Langeoog
6610	10	10.1	Juist Monosp.
9210	P	10.1	Tasmanien
9310	P	10.1	Tasmanien Italic
2000	P	SC	Tasmanien
9900	P	SC	Neuwerk

Fortsetzung der Liste der Standard-Schriften auf der folgenden Seite.

Erläuterungen:

Schriftbreite:

Abstand der Zeichen in CPI (Characters Per Inch).

P = Proportional, d.h. jeder Buchstabe hat eine individuelle Breite.

Schrifthöhe:

Höhe der Schrift von der tiefsten Unterlänge zur Oberkante des höchsten Buchstaben, gemessen in grafischen Punkten (1/72 Zoll).

SC = Skalierbar.

	<u>Font-Nr.</u>	<u>Schriftbreite</u>	<u>Schrifthöhe</u>	<u>Fontname</u>
	0050	SC		Plakatschrift
	0590	SC		OCR /B
	0591	SC		OCR /A
	6600	SC		Juist Monospaced
	0699	SC		Kurilen
	1700	SC		Kurilen Italic
	1800	SC		Kurilen Bold
	1900	SC		Kurilen Bold Italic
	5500	SC		Langeoog
	5600	SC		Langeoog Bold
	5700	SC		Langeoog Italic
	5800	SC		Langeoog Bold Italic
	2100	P	SC	Texel Bold
	2200	P	SC	Texel Italic
	2300	P	SC	Texel Bold Italic
	9800	P	SC	Neuwerk Italic
	9500	P	SC	Neuwerk Bold Italic
	9600	P	SC	Neuwerk Bold
	0060	SC		Plakatschrift
PCL 5 - kompatibel	9501	P	SC	Neuwerk-II Condensed Italic
	9601	P	SC	Neuwerk-II Condensed Bold Ital.
	9801	P	SC	Neuwerk-II Condensed Bold
	9901	P	SC	Neuwerk-II Condensed
	0530	P	SC	PiktoWin
	5100	P	SC	Amrum
	5200	P	SC	Amrum Bold
	5300	P	SC	Amrum Italic
	7500	P	SC	Antigua
	7700	P	SC	Antigua Bold
	7800	P	SC	Antigua Italic
	7900	P	SC	Antigua Bold Italic
	9199	P	SC	Tasmanien-II Bold Italic
	9299	P	SC	Tasmanien-II
	9399	P	SC	Tasmanien-II Italic
	9499	P	SC	Tasmanien-II Bold

Hinweise: Zusätzliche Schriften können - in Abhängigkeit von der Speicherkapazität - aus dem Font-Katalog zusammengestellt werden.

Mit Hilfe der Bedienfeldfunktion Schriftenliste drucken (siehe Abschnitt 5.2) kann eine Liste der installierten Schriften (Fonts) des Druckers generiert werden.

5.20. Textrichtung wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird die aktive Schreibrichtung für Text gewählt.

Panel-Anzeige

Bemerkungen

[SOLID 60E-2]

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

[Bedienebene 1]

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.

...

[Seiten Menü]

SAVE

[Font]

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Textrichtung] im Display erscheint.

...

[Textrichtung]

SAVE

[Textrichtung 0]

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis die gewünschte Textrichtung im Display erscheint.

...


[Textrichtung 1]

SAVE

Die Textrichtung 1 = Landscape ist gewählt.

[Perm.speichern?]

Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.



Zuordnung der Textrichtungen:

Textrichtung 0 = Portrait (Hochformat)


Textrichtung 1 = Landscape (Querformat)

Textrichtung 2 = Portrait Kopf

Textrichtung 3 = Landscape Kopf


5.21. Ländercode wählen

Mit Hilfe dieser Funktion wird der aktive Ländercode gewählt.

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
ON LINE	[SOLID 60E-2]
↓	[Bedienebene 1]
↑	...
↓	[Seiten Menü]
SAVE	[Font]
↑	...
↓	[Ländercode]
SAVE	[902, IBM PC-II]
↑	...
↓	[901, IBM PC-I]
SAVE	[Perm.speichern?]
	<p>Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.</p> <p>Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Ländercode] im Display erscheint.</p> <p>Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis der gewünschte Ländercode im Display erscheint.</p> <p>Der Ländercode 901, IBM PC-I ist gewählt.</p> <p>Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.</p>

5.22. Textränder konfigurieren (Rand)

Mit Hilfe dieser Funktion werden die Textränder eingestellt. Ränder werden in Dot von der betreffenden Papierkante angegeben.



Panel-Anzeige

[SOLID 60E-2]

[Bedienebene 1]

...

[Seiten Menü]

[Font]

...

[Rand]

[links]

...

[von rechts]

[Digit4 0089]

...

[Digit1 008Z]

[Perm.speichern?]

Bemerkungen

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Rand] im Display erscheint.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis der gewünschte Rand im Display angezeigt wird.

Durch Betätigung der Pfeil - Tasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit4 = Stelle ganz links, im Bsp.: 0). Mit der SAVE – Taste wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU).

Der rechte Rand ist in 87 dot geändert.


Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

5.23. Bildverschiebung in X-Richtung

Mit dieser Funktion kann das Druckbild relativ zum Papier in X-Richtung (quer zur Druckrichtung) verschoben werden. Da die Papierzufuhr beim SOLID 60E-2 stets mittenzentriert erfolgt, kann diese Bildverschiebung z.B. bei speziellen Papierformaten erforderlich sein, um den X-Koordinaten-Nullpunkt auf die linke Papierkante zu verschieben.

Panel-Anzeige	Bemerkungen
ON LINE	[SOLID 60E-2]
↓	[Bedienebene 1]
↗ ↘	...
↓	[Druckwerk]
SAVE	[Auflösung]
↓	...
↗ ↘	[Bild X-Pos.]
↓	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Bild X-Pos.] im Display erscheint.
SAVE	
↓	Die Bedienfunktion Bildverschiebung in X-Richtung ist gewählt.
↗ ↘	
↓	[Bild X-Pos. xxx]
↗ ↘	xxx = aktuell eingestellter Wert (Default Wert = 128). Mit Hilfe der PFEIL - Tasten kann der Wert für die Bildverschiebung verändert werden. Einstellbar sind Werte von 0 bis 254, die maximale Bildverschiebung beträgt somit ca. $\pm 1\frac{1}{4}$ Zoll (ca. ± 32 mm).
↓	
...	
SAVE	[Bild X-Pos. 160]
↓	Die neue X-Position des Druckbildes ist gespeichert.
↖ ↗	
MENU SAVE	[Perm.speichern?]
↖ ↗	Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.
ON LINE	

Beispiel für die Bildverschiebung in X-Richtung:




5.24. Bildverschiebung in Y-Richtung

Mit dieser Funktion kann das Druckbild relativ zum Papier in Y-Richtung (d.h. in Druckrichtung) verschoben werden.

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
ON LINE	[SOLID 60E-2]
↓	[Bedienebene 1]
SAVE	...
↓	[Druckwerk]
SAVE	[Auflösung]
↓	...
↓	[Bild Y-Pos.]
SAVE	[Bild Y-Pos. yyy]
↓	yyy = aktuell eingestellter Wert (Default Wert = 128).
↓	Mit Hilfe der PFEIL - Tasten kann der Wert für die Bildverschiebung verändert werden. Einstellbar sind Werte von 0 bis 254, die maximale Bildverschiebung beträgt somit ca. $\pm 1 \frac{1}{4}$ Zoll (ca. ± 32 mm).
↓	...
↓	[Bild Y-Pos. 190]
SAVE	Die neue Y-Position des Druckbildes ist gespeichert.
↓	[Perm.speichern?]
MENU	Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.
SAVE	
ON LINE	

Beispiel für die Bildverschiebung in Y-Richtung:




5.25. Anzahl der Zeilen pro Zoll festlegen (Zeilenabstand)

Diese Funktion legt die Anzahl der Zeilen pro Zoll fest.

Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der Drucker als LinePrinter verwendet wird.

Bei einer kleinen Anzahl von Zeilen pro Zoll wird der Zeilenabstand relativ groß sein (vgl. IDOL Programmierhandbuch).

<u>Panel-Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	
[SOLID 60E-2]	
[Bedienebene 1]	
...	
[Seiten Menü]	
	Mit dieser Taste muß der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.
[Font]	
...	
[Zeilenabstand]	
	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Zeilenabstand] im Display erscheint.
[Digit4 006.5]	
...	
[Digit1 010.0]	
	6.5 lpi = aktuell eingestellter Wert (lines per inch = Zeilen pro Zoll). Durch Betätigung der Pfeil - Tasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit 4 = linke Stelle, im Bsp.: 0). Mit der Taste SAVE wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU).
	Die Anzahl der Zeilen pro Zoll wurde auf 10 lpi vergrößert.
	Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

5.26. Anzahl der Zeichen pro Zoll festlegen (Zeichenabstand)

Diese Funktion legt die Anzahl der Zeichen pro Zoll fest.

Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn eine LinePrinter – Emulation verwendet wird.

Bei einer kleinen Anzahl von Zeichen pro Zoll wird der Zeichenabstand relativ groß sein (vgl. IDOL Programmierhandbuch).


Panel-Anzeige

Bemerkungen

ON LINE

[SOLID 60E-2]

Mit dieser Taste muß der Drucker OFF LINE geschaltet werden.




[Bedienebene 1]

Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Seiten Menü] im Display erscheint.

...

SAVE

[Seiten Menü]




[Font]

Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Zeichenabstand] im Display erscheint.

...

SAVE

[Zeichenabstand]



[Digit4 013.3]

13.3 cpi = aktuell eingestellter Wert (characters **per** inch = Zeichen pro Zoll). Durch Betätigung der Pfeil - Tasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (Digit 4 = linke Stelle, im Bsp.: 0). Mit der Taste SAVE wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU).


...

SAVE

[Digit1 012.0]

Die Anzahl der Zeichen pro Zoll wurde auf 12 cpi reduziert.


[Perm.speichern?]



Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

5.27. Druckdichte einstellen (Schwärzung)


Mit dieser Funktion wird die Druckdichte (Schwärzung) der gedruckten Zeichen verändert.

	<u>Panel - Anzeige</u>	<u>Bemerkungen</u>
	[SOLID 60E-2]	Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.
	[Bedienebene 1]	
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Druckwerk] im Display erscheint.
	[Druckwerk]	
	[Auflösung]	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten so oft, bis [Schwärzung] im Display erscheint.
	...	
	[Schwärzung]	96 = aktuell eingestellter Wert (Default Wert = 88).
	[Schwärzung 96]	
	...	Betätigen Sie eine der PFEIL – Tasten, um die Druckdichte zu verändern. Einstellbar sind Werte von 0 bis 152.
	[Schwärzung 104]	
	[Perm.speichern?]	Hier wurde für die Druckdichte erhöht, das Druckbild wird dunkler. Der neue Wert ist gespeichert.
		Zusätzlich kann der neue Wert mit der Taste SAVE als Einschaltwert gespeichert werden, bevor der Drucker wieder ON LINE geschaltet wird.

5.28. Netzwerkparameter konfigurieren (z.B. IP Adresse)

Mit Hilfe der Funktionen in der Menüebene Netzwerk werden die Parameter für den Anschluss des Druckers an ein Netzwerk (Ethernet) eingestellt.

Manuelle Einstellung der IP Adresse:



Panel-Anzeige

[SOLID 60E-2]

[Bedienebene 1]

...

[Netzwerk]

[Wartezeit]

...

[Ethernet]

[Duplex/Speed]

...

[IP Assign]

[Aus]

...

[Manuell]

[IP Adresse]

[192.168.002.002]

...

[192.168.010.123]

[Gespeichert !]

Bemerkungen

Mit dieser Taste muss der Drucker OFF LINE geschaltet werden.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Netzwerk] im Display erscheint.

Betätigen Sie die SAVE – Taste, um das Netzwerk Menü zu wählen.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Ethernet] im Display erscheint.

Betätigen Sie die SAVE – Taste, um das Ethernet Menü zu wählen.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [IP Assign] im Display erscheint.

Betätigen Sie die SAVE – Taste, um das IP Assing Menü zu wählen.

Der aktuelle Einstellwert wird angezeigt.

Betätigen Sie eine der PFEIL - Tasten so oft, bis [Manuell] im Display erscheint.

Betätigen Sie die Taste SAVE, um die IP Adresse manuell einzugeben.

Durch Betätigung einer der Pfeiltasten wird der Wert der aktuellen Stelle verändert (zuerst die linke Stelle, im Bsp.: 1). Mit der Taste SAVE wird zur nächsten Stelle geschaltet (ggf. zurück mit der Taste MENU)

Die neue IP Adresse ist als Einschaltwert gespeichert.

Der Drucker wird wieder ON LINE geschaltet.

Hinweise: Falls ihr Netzwerk DHCP^① verwendet, kann automatisch eine Adresse zugeordnet werden (wählen Sie im Menü Netzwerk unter IP Assign den Unterpunkt **DHCP**).

Die Parameter **Netzmaske** und **Gateway** können entsprechend der obigen Beschreibung durch die Anwahl der zugehörigen Bedienfeldfunktion konfiguriert werden (siehe auch Abschnitt 5.7 Menüstruktur).

Wählen Sie im Menü Netzwerk den Unterpunkt **Aus** , um den Netzwerkzugang des Druckers auszuschalten.

^① Dynamic Host Configuration Protocol: bietet unter anderem eine zentralisierte Verwaltung der Adresszuordnung.

Duplex/Geschwindigkeit einstellen (Duplex/Speed Setting)

Diese Bedienfeldfunktion finden Sie im Menü Netzwerk (Untermenu Duplex/Speed Setting).

Werksvorgabe (Factory default) ist die Einstellung Autonegotiation. Autonegotiation bedeutet, dass Geräte am Netz vor der eigentlichen Datenübertragung einen Übertragungsmodus vereinbaren, den jedes beteiligte Gerät beherrscht. Dabei stellt der Drucker automatisch die Werte ein, um die Verbindungsleistung zu maximieren.

Hinweis: Autonegotiation ist die empfohlene Einstellung!

Wenn Sie die Duplex/Speed Parameter manuell einstellen, kann das zu Problemen führen. Falsche Einstellungen können die Geschwindigkeit der Verbindung reduzieren (evtl. kommt sogar keine Kommunikation zustande).

Erläuterungen:**Autonegotiation**

Diese Ethernetprozedur ermöglicht es, das Geräte am Netz vor der eigentlichen Datenübertragung selbständig die höchstmögliche Bandbreite und den besten Übertragungsmodus ermitteln (Vereinbarung der Geschwindigkeit der Verbindung 100 Mbit/s oder 10 Mbit/s sowie Half Duplex oder Full Duplex).

Half Duplex

Ein Gerät kann zu einem Zeitpunkt entweder Daten empfangen oder senden.

Full Duplex

Fähigkeit eines Gerätes, gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen. Bei Full Duplex ist die Kollisionserkennung deaktiviert. Ein Full Duplex-fähiges Gerät kann Datenpakete zwischenspeichern.

6. Reinigung des Druckers

Eine regelmäßige Reinigung des Druckers ist erforderlich, damit Ihr Drucker ständig mit optimaler Leistung arbeiten kann.



Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten sollen (falls nichts anderes angegeben ist) jeweils bei einem Zählerstand von etwa 20.000 Seiten im Format A4 (bei einer Druckdichte von 5%) durchgeführt werden. Siehe auch Kapitel 10 Technische Daten.

Beachte:

Der Drucker ist mit einem sog. „Page counter“ ausgestattet. Dieser Zähler ist auf ein Maß von 8,5" kalibriert (gemessen in Druckrichtung; entspricht DIN A4 Querformat/Landscape). Sollen die Zählerstände – im Falle der Bedruckung von anderen Formaten – für eine Bestimmung von tatsächlichen Seitenzahlen im betreffenden Format genutzt werden, müssen die Anzeigewerte entsprechend umgerechnet werden. Für jede Umrechnung benötigen Sie die Formatlänge des betreffenden Druckjobs.

Beispiel: Bei der Bedruckung von DIN A3 (Portrait) ist der Zählerstand von 20.000 bereits nach der Bedruckung von ca. 10.000 DIN A3 Seiten erreicht.

- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel oder eine Wasserlösung auf einem weichen fusselfreien Tuch, um Staub und Fett vom Druckergehäuse außen zu entfernen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, Hilfsmittel oder Werkzeuge, die in dieser Anleitung nicht genannt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen und unnötige Reparaturkosten.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei Ihren Arbeiten, damit keine mechanischen oder elektronischen Bauteile beschädigt werden.




Schalten Sie den Drucker SOLID 60E-2 aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mindestens 15 Minuten ausgeschaltet war, bevor Sie eine Reinigung durchführen.


6.1. Elemente hinter der Frontklappe reinigen




1. Schalten Sie den Drucker SOLID 60E-2 aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mindestens 15 Minuten ausgeschaltet war, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.




3. Entfernen Sie mit einem antistatischen Servicestaubsauger alle Tonerrückstände, Papierstaub etc. aus der Verkleidung.
4. Drücken Sie den Öffnungshebel der Resttonereinheit nach unten und öffnen Sie die Resttonereinheit.




5. Entfernen Sie mit dem antistatischen Servicestaubsauger die Schmutzpartikel im Bereich der Entwicklereinheit und der Tonerkartusche.



6. Säubern Sie die Umgebung der Trommelreinigungseinheit.



7. Reinigen Sie die Fixiereinheit.



8. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

9. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.


6.2. Transporteinheit reinigen



1. Schalten Sie den Drucker SOLID 60E-2 aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mindestens 15 Minuten ausgeschaltet war, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
3. Öffnen Sie die Resttonereinheit.
(Vergleiche vorheriges Kapitel)
4. Kippen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit ganz nach unten. Die Transportbahn wird dadurch heruntergesetzt.




5. Ziehen Sie nur mit niedergedrücktem Verriegelungshebel die Transporteinheit bis zum Anschlag heraus, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.




Grüner Verriegelungshebel

6. Beseitigen Sie mit einem antistatischem Servicestaubsauger alle Papierpartikel, Tonerrückstände etc. von der Oberfläche der Einheit.



7. Wischen Sie mit einem feuchten Seidenpapiertuch die Oberfläche der Transportbahn nach.




8. Setzen Sie die Transporteinheit wieder ein. Der grüne Verriegelungshebel muss für diesen Vorgang nach unten gedrückt werden. Schieben Sie die Transporteinheit bei niedergedrücktem Hebel bis zum Anschlag in den Drucker zurück (am Wegende Federkraft).

Klappen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit zurück in die obere Position.

Achten Sie dabei darauf, dass auch die unter dem grünen Hebel sitzende zweite Verriegelung der Transporteinheit richtig eingerastet ist (Verriegelungstift oben).



Grüner Verriegelungshebel



Beide Verriegelungen der Transporteinheit müssen eingerastet sein, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.

9. Schließen Sie die Resttonereinheit.




Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

10. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

6.3. Papierzuführung reinigen

1. Schalten Sie den Drucker SOLID 60E-2 aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entnehmen Sie das Papier.
3. Beseitigen Sie mit einem antistatischen Servicestaubsauger alle Papierpartikel, Tonerrückstände, etc. im Traktorbereich.




4. Legen Sie das Papier wieder ein.

6.4. Führung des Papierende - Vorwarnsensors reinigen



Nach dem Druck von jeweils ca. 300.000 Seiten A4 ist der Bereich des Papierende – Vorwarnsensors zu reinigen.


1. Schalten Sie den Drucker SOLID 60E-2 aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Reinigen Sie mit einem fusselfreien Seidenpapiertuch den Bereich des Papierende - Vorwarnsensors von Staub, Papierpartikeln, etc. .



6.5. Stapelmagazin (Stacker) reinigen



Nach dem Druck von ca. 200.000 Seiten A4 sollte das Stapelmagazin und seine Umgebung vorsichtig mit einem Handstaubsauger von Papierstaub etc. gereinigt werden.



7. Operator - Wartung

Um den Drucker immer auf höchstem Qualitätsniveau zu betreiben, ist es notwendig, regelmäßig Reinigungsarbeiten durchzuführen. Gegebenenfalls kann auch der Ersatz bestimmter Komponenten erforderlich sein.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten können von einem von MICROPLEX geschulten Operator durchgeführt werden. Eine nicht geschulte Person darf diese Arbeiten nicht durchführen.



Die in diesem Kapitel angegebenen Wartungsintervalle beziehen sich auf eine Druckdichte von 5% (falls nichts anderes angegeben ist; siehe auch Kapitel 10 Technische Daten).

Beachte: Der Drucker ist mit einem sog. „Page counter“ ausgestattet. Dieser Zähler ist auf ein Maß von 8,5" kalibriert (gemessen in Druckrichtung); tatsächliche Seitenzahlen bei der Bedruckung von anderen Formaten sind ggf. umzurechnen (siehe Beispiel in Kapitel 6 Reinigung des Druckers).



Weitere Wartungsarbeiten sind vom Servicetechniker durchzuführen (unter Beachtung der Hinweise im Service Manual).

7.1. Reinigung der Koronen



Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten sollen jeweils nach dem Druck von etwa 50.000 Seiten DIN A4 durchgeführt werden.



Vor den Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.



Als Arbeitsmittel für die Reinigung der Koronen sind lieferbar: Reinigungspinsel mit Blasebalg zum Entfernen von Staub sowie ein spezielles Koronenreinigungswerkzeug zum Abziehen der Drähte und ein Schmirgelblock (Emery block) zum Reinigen des Hauptkoronagitters.




Gehen Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig vor, um die gespannten Drähte nicht zu lösen oder zu zerreißen. Unsachgemäßes Einsetzen der Koronen in den Drucker kann zu Schäden an der Fotoleitertrommel führen.

7.1.1. Reinigung der Hauptkorona




Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.




2. Lösen Sie die Rändelschraube an der Hauptkorona (C1) und ziehen Sie die Korona heraus.




3. Legen Sie die Korona auf eine saubere und ebene Arbeitsfläche.

4. Entfernen Sie das Gitter der Hauptkorona (Steuergitter):
Drücken Sie seitlich auf die Lasche und entfernen Sie das Gitter.



5. Legen Sie das Gitter auf eine ebene Arbeitsfläche, die mit einigen sauberen Papierseiten abgedeckt wurde.
6. Halten Sie das Gitter in der Mitte fest.




7. Verwenden Sie den Schmirgelblock (Emery block), um das Gitter vorsichtig wie folgt zu reinigen:
- Positionieren Sie den Schmirgelblock mitten auf dem Gitter.
 - Üben Sie leichten Druck aus.
 - Bewegen Sie den Schmirgelblock in einem Zug bis zum Ende des Gitters.
 - Wiederholen Sie diese Aktion zehn mal.
 - Wiederholen Sie diese Aktion für die zweite Hälfte des Gitters sowie für beide Hälften der Unterseite.




Nach drei vollständigen Reinigungen des Hauptkoronagitters ist das Schmirgelpapier des Blocks zu erneuern.

8. Reinigen Sie das Gehäuse der Hauptkorona mit dem Reinigungspinsel.



9. Drehen Sie die Korona und reinigen Sie die Drähte von der Rückseite her mit dem Koronenreinigungswerkzeug.
Nach diesem Vorgang sollte der Draht ganz glatt sein.




10. Setzen Sie das Gitter wieder in die Hauptkorona ein (vergleiche Punkt 4).
11. Setzen Sie die Hauptkorona wieder in der Originalposition im Drucker ein und ziehen Sie die Rändelschraube an.
12. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.1.2. Reinigung der Reinigungskorona




Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
2. Drücken Sie den Öffnungshebel der Resttonereinheit nach unten und öffnen Sie die Resttonereinheit.



3. Lösen Sie die grüne Rändelschraube an der Reinigungskorona (C2) und ziehen Sie die Korona heraus.



4. Legen Sie die Korona auf eine saubere und ebene Arbeitsfläche.
5. Beseitigen Sie zuerst Papierstaub und andere Verunreinigungen mit dem Reinigungspinsel.
6. Reinigen Sie dann den Draht mit dem Koronenreinigungswerkzeug. Nach diesem Vorgang sollte der Draht ganz glatt sein.
7. Setzen Sie die Korona wieder in der Originalposition ein und ziehen Sie die Rändelschraube an.
8. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.


9. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.1.3. Reinigung der Transfer - / Separatorkorona




Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
2. Drücken Sie den Öffnungshebel der Resttonereinheit nach unten und öffnen Sie die Resttonereinheit.



Stellen Sie sicher, dass sich die Transfer - / Separatorkorona in der unteren Position befindet, damit die Trommel nicht beschädigt wird (siehe Abschnitt 7.6 Transfer - / Separatorkorona ersetzen).

3. Lösen Sie die Rändelschraube an der Transfer - / Separatorkorona (C3) und ziehen Sie die Korona nach vorn heraus.



4. Legen Sie die Korona auf einer saubere und ebene Arbeitsfläche.
5. Beseitigen Sie zuerst Papierstaub und andere Verunreinigungen mit dem Reinigungspinsel.
6. Reinigen Sie dann die Drähte mit dem Koronenreinigungswerkzeug. Nach diesem Vorgang sollten die Drähte ganz glatt sein.
7. Setzen Sie die Korona wieder in der Originalposition ein und ziehen Sie die Rändelschraube an.
8. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

9. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.2. Reinigung der Entwicklereinheit





Bei jedem Wechsel der Tonerkartusche (siehe Abschnitt 3.2) ist die Verschmutzung der Entwicklereinheit zu prüfen.


Durch die rechtzeitige Reinigung der Entwicklereinheit wird eine Beeinträchtigung der Druckqualität (siehe auch Abschnitt 8.1) vermieden.




Gehen Sie bei der Reinigung der Entwicklereinheit besonders vorsichtig vor, um eine Beschädigung der Sensoren zu vermeiden.



1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.




3. Drehen Sie den Hebel der Entwicklereinheit im Uhrzeigersinn, bis er nach oben zeigt. Die Entwicklereinheit wird durch diesen Vorgang von der Fotoleitertrommel getrennt.




Eine korrekte Durchführung des letztgenannten Punktes ist unbedingt nötig, um eine Beschädigung der Trommel zu vermeiden.


4. Ziehen Sie die Entwicklereinheit ein Stück an ihrem Hebel heraus.



5. Greifen Sie den Bügel mit der anderen Hand, nehmen Sie die Einheit aus dem Drucker heraus und stellen Sie diese auf eine abgedeckte, ebene Fläche.




6. Stellen Sie zum Reinigen der Entwicklereinheit einen Potentialausgleich (Erdung) mit dem Druckergehäuse her. An der Entwicklereinheit ist die Erdung an der hinteren Befestigungsschraube der Abdeckung anzulegen (siehe nächste Abbildung).




7. Reinigen Sie mit einem antistatischen Servicestaubsauger vorsichtig die Reinigungsbürste und die Dichtlippe. Saugen Sie außerdem den Toner vom Gehäuse der Entwicklereinheit ab.
8. Entfernen Sie den Potentialausgleich.
9. Reinstallieren Sie die Entwicklereinheit (siehe folgenden Abschnitt).
10. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.3. Entwicklereinheit warten, Entwicklerpulver austauschen

Nach dem Druck von jeweils ca. 200.000 Seiten A4 ist das Entwicklerpulver auszutauschen.
Dies sollte mit einem Tonerkartuschenwechsel verbunden werden.



1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.



3. Nehmen Sie die Entwicklereinheit aus dem Drucker (siehe vorheriges Kapitel) und stellen Sie die Einheit auf eine abgedeckte, ebene Fläche.




Um Verschmutzungen der Hände zu vermeiden, sollten Sie bei diesen Arbeiten Schutzhandschuhe tragen.




Gehen Sie bei den folgenden Arbeiten besonders vorsichtig vor, um eine Beschädigung der Sensoren zu vermeiden. Durch elektrostatische Entladungen oder Veränderung der Position können die Tonersensoren beschädigt werden. Berühren oder verrücken Sie die Sensoren nicht.

4. Lösen Sie die drei Schrauben (B) an der Abdeckung (C) der Entwicklereinheit und entfernen Sie die Abdeckung (siehe folgende Abbildung). Setzen Sie die hintere Befestigungsschraube (B) wieder ein.

7. Reinigen Sie anschließend das Gehäuse der Entwicklereinheit, die Reinigungsbürste und die Dichtlippe.
8. Schütteln Sie die Entwicklerflasche mehrmals, öffnen Sie die Kappe (D) und schrauben Sie die Düse (E) fest auf.



9. Füllen Sie das gesamte Entwicklerpulver aus der Flasche gleichmäßig in die Einheit und drehen Sie während des Einfüllvorgangs den Walzendrehknopf (F) gegen den Uhrzeigersinn.




10. Entfernen Sie den Potentialausgleich und befestigen Sie die Abdeckung (C) wieder mit den Schrauben (B).




Vor der Reinstallierung der Entwicklereinheit stellen Sie sicher, dass der Hebel der Einheit nach oben zeigt, damit eine Beschädigung der Fotoleitertrommel vermieden wird.


11. Halten Sie den Hebel mit der einen, den Bügel mit der anderen Hand und platzieren Sie die Entwicklereinheit auf der Führungsschiene.




12. Drehen Sie den Bügel nach rechts, so dass er an der Entwicklereinheit anliegt und schieben Sie die Einheit zurück in den Drucker.



13. Drehen Sie den Walzendrehknopf (F) schrittweise gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Einheit in die Originalposition schieben lässt. In der Originalposition muss der Führungskegel des Positionierungsstiftes vollständig durch das Frontblech der Entwicklereinheit hindurchragen.



14. Drehen Sie den Hebel der Entwicklereinheit gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Position zu fixieren.



15. Schließen Sie ggf. die Resttonereinheit, so dass sie einrastet.
16. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.
17. Schalten Sie den Drucker wieder ein.
18. Generieren Sie einige Probedrucke.

7.4. Hauptkorona ersetzen




Nach dem Druck von jeweils 50.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist eine Wartung der Hauptkorona durchzuführen. Nach dem Druck von 200.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist die Hauptkorona auszuwechseln.



Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
2. Lösen Sie die Rändelschraube der Hauptkorona und ziehen Sie die Hauptkorona nach vorn heraus.



3. Setzen Sie die neue Korona in der Originalposition ein und ziehen Sie die Rändelschraube wieder an.
4. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.5. Reinigungskorona ersetzen




Nach dem Druck von jeweils 50.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist eine Wartung der Reinigungskorona durchzuführen. Nach dem Druck von 200.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist die Reinigungskorona zu ersetzen.



Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
2. Öffnen Sie die Resttonereinheit.
3. Lösen Sie die grüne Rändelschraube der Reinigungskorona und ziehen Sie die Reinigungskorona nach vorn heraus.



4. Setzen Sie die neue Korona in die Originalposition ein und ziehen Sie die Schraube wieder an.
5. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

6. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

7.6. Transfer - / Separatorkorona ersetzen




Nach dem Druck von jeweils 50.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist eine Wartung der Transfer - / Separatorkorona durchzuführen.

Nach dem Druck von 200.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist die Transfer - / Separatorkorona auszuwechseln.




Bei Arbeiten an den Koronen ist der Drucker auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
2. Öffnen Sie die Resttonereinheit.




Stellen Sie sicher, dass sich die Transfer - / Separatorkorona in der unteren Position befindet, damit die Trommel nicht beschädigt wird. Um festzustellen, in welcher Position sich die Transferkorona (C3) befindet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drehen Sie die Transferlift - Antriebswelle im Uhrzeigersinn. Sollte die Korona beginnen, sich nach oben zu bewegen, befindet sie sich bereits in der unteren Position.
- Bewegt sich die Korona nach unten, drehen Sie die Antriebswelle so lange, bis die unterste Position erreicht ist.



3. Lösen Sie die Rändelschraube der Transfer - / Separatorkorona und ziehen Sie die Korona nach vorn heraus.



4. Setzen Sie die neue Transfer - / Separatorkorona in die Originalposition ein und ziehen Sie die Rändelschraube wieder an.
5. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

6. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.


7.7. Fotoleitertrommel austauschen




Nach dem Druck von max. 200.000 Seiten A4 Querformat (Landscape) ist die Fotoleitertrommel auszutauschen.



1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.




3. Drehen Sie den Hebel der Entwicklereinheit im Uhrzeigersinn, bis er nach oben zeigt. Die Entwicklereinheit wird durch diesen Vorgang von der Fotoleitertrommel getrennt.



Eine korrekte Durchführung des letztgenannten Punktes ist unbedingt nötig, um eine Beschädigung der Trommel zu vermeiden.


4. Öffnen Sie die Resttonereinheit.



Stellen Sie vor dem nächsten Arbeitsschritt sicher, dass sich die Transfer - / Separatorkorona in der unteren Position befindet, damit die Trommel nicht beschädigt wird.


Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher auf die Transferlift - Antriebswelle (siehe folgende Abbildung) und drehen Sie die Antriebswelle z.B. im Uhrzeigersinn. Beobachten Sie dabei die Bewegung der Transferkorona.
- Wenn sich die Korona gerade nach oben bewegt hat, so drehen Sie die Antriebswelle jetzt zurück, bis sich die Korona in der untersten Position befindet.
- Hatte sich die Korona dagegen nach unten bewegt, drehen Sie die Antriebswelle jetzt so lange weiter, bis die Korona die unterste Position erreicht hat.




5. Kippen Sie den grünen Verriegelungshebel der Reinigungseinheit in die Position „Geöffnet“ (horizontale Stellung in Richtung 3 Uhr).


Verriegelungshebel der Reinigungseinheit



6. Kippen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit entgegen dem Uhrzeigersinn nach unten. Die Transportbahn wird dadurch herabgesetzt. Ziehen Sie die Transporteinheit nicht heraus.




7. Lösen Sie die drei Rändelschrauben, mit denen die Trommelplatte befestigt ist und nehmen Sie dann die Trommelplatte ab.




8. Lösen Sie die Schraubenmutter am Ende der Trommelwelle.



Die Trommel darf sich beim Lösen der Schraubenmutter nicht mitdrehen!




9. Schrauben Sie die Führungsstange an der Trommelwelle fest.



Berühren Sie nicht die Oberfläche der Trommel, da das Material empfindlich ist.

10. Ziehen Sie die alte Trommel vorsichtig entlang der Führungsstange heraus. Halten Sie die Trommel an der Vorder- und Rückseite und nehmen Sie sie mit beiden Händen ganz aus dem Gerät.



11. Verwahren Sie die alte Trommel bis zum Transport in der Originalverpackung.
12. Säubern Sie die Trommelwelle mit einem fusselfreien Tuch.
13. Nehmen Sie die neue Fotoleitertrommel aus der Verpackung und säubern Sie die Endkappen der Trommel mit einem fusselfreien Tuch.



Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für die spätere Entsorgung der Trommel auf.




Vermeiden Sie es, die Trommel länger als 5 Minuten dem Tageslicht auszusetzen und berühren Sie die Trommeloberfläche nicht.

14. Ziehen Sie die neue Trommel vorsichtig mit beiden Händen auf die Führungsstange. Wenn die Trommel die Stelle erreicht, an der die Führungsstange an der Trommelwelle angebracht ist, heben Sie die Trommel vorsichtig und niemals mit Gewalt über die Anschlussverbindung.



Stellen Sie sicher, dass die Trommel während des Hineinschiebens auf den Gummirollen liegt, damit Beschädigungen vermieden werden.




Sollte die Trommel nicht richtig sitzen, nehmen Sie sie heraus und sehen Sie an der Welle nach, ob Fremdpartikel oder sonstige Hemmnisse stören.


15. Drehen Sie die Fotoleitertrommel mit der Hand und drücken Sie sie etwas in das Gerät, bis sie fest an der Rückseite anliegt. Drehen Sie die Trommel dann bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn.



Eine korrekte Durchführung des letztgenannten Punktes ist unbedingt notwendig, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.




16. Entfernen Sie die Führungsstange von der Trommelwelle.
17. Installieren Sie die Schraubenmutter und drehen Sie diese auf der Trommelwelle gut fest.
18. Installieren Sie die Trommelplatte und drehen Sie die Rändelschrauben wieder ein. Achten Sie darauf, dass sich das Kugellager nicht verkantet und die kupferne Erdungsspanne nicht verbiegt. Stützen Sie deshalb bei der Montage die kupferne Erdungsspanne mit dem Daumen ab.



19. Nach der Installation der Trommel messen Sie den Widerstand. Dazu legen Sie die positive Leitung eines digitalen Multimeters an der Trommelkante und die negative Leitung an der Klammer der Trommelplatte an. Der normale Widerstand sollte 0Ω betragen.

20. Drehen Sie den Hebel der Entwicklereinheit entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er nach links unten zeigt.
Die Entwicklereinheit wird durch diesen Vorgang in Kontakt mit der neuen Fotoleitertrommel gebracht.
21. Setzen Sie die Transportbahn wieder hoch.
Dazu drücken Sie ggf. den grünen Verriegelungshebel nach unten und schieben die Transporteinheit (mit niedergedrücktem Hebel) bis zum Anschlag in den Drucker (am Wegende Federkraft).
Klappen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit zurück in die obere Position.
Achten Sie dabei darauf, dass auch die unter dem grünen Hebel sitzende zweite Verriegelung der Transporteinheit richtig eingerastet ist (Verriegelungsstift oben).

Grüner Verriegelungshebel



22. Schließen Sie die Resttonereinheit. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.
23. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

24. Überprüfen Sie, ob das Papier korrekt eingelegt ist (siehe auch Abschnitt 3.1).

25. Schalten Sie den Drucker ein.

Während der nun laufenden Aufwärmphase des Druckers erscheint auf dem Display die Meldung „WARM UP“.

Nach einer gewissen Zeit erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display.

26 . Öffnen Sie jetzt die Frontklappe des Druckers.

27. Kippen Sie den grünen Verriegelungshebel der Reinigungseinheit in die Position „Verriegelt“ (senkrechte Stellung).

28. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

29. Drücken Sie die „ON LINE“-Taste des Bedienfeldes, um die Fehlermeldung zu löschen.

Nun braucht der Drucker noch etwas Zeit für den sog.

Initialisierungsprozeß der Fotoleitertrommel.

Erst danach wechselt der Drucker in den „READY“ – Status.



Die Entsorgung der Fotoleitertrommel geschieht durch den Service - Techniker. Bewahren Sie die Fotoleitertrommel bis dahin in der Originalverpackung auf.

8. Verhalten bei Fehlfunktionen



Wenn ein Fehler auftritt, wird im Bedienfeld eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt (siehe Abschnitt 8.2).



Beheben Sie bitte die im Abschnitt 8.1 und 8.2 beschriebenen Störungen selbst; vor allem können Sie die Verbrauchsmaterialien selbst ersetzen.

Funktionsstörungen, für die auf den folgenden Seiten keine Abhilfe beschrieben wird, sollten ausschließlich von einem von MICROPLEX autorisierten Operator oder Service-Techniker behoben werden. Bei solchen Störungen erscheint in der Anzeige des Bedienfeldes nur das Wort "ERROR" und ein Fehlercode (Hexadezimalzahl), zum Beispiel [E001A].

Wenn Sie Ihrem Service-Techniker eine Funktionsstörung beschreiben, dann teilen Sie ihm bitte die präzise Fehlermeldung mit. So helfen Sie ihm, den Fehler schneller zu lokalisieren.



Eine Druckwiederholung wird notwendig, wenn die Fehlermeldung sich auf Papierstaus bezieht.

Der Drucker besitzt eine automatische Stausicherung, um einem Informationsverlust vorzubeugen.

Diese automatische Stausicherung kann aber auch abgestellt werden, wenn der Anwender seinen Druckjob gezielt ab einer bestimmten Seite wieder aufnehmen will (siehe Abschnitt 5.6 Eingangspuffer löschen).

8.1. Verminderte Druckqualität

Die im Folgenden aufgeführten Fehlfunktionen sind häufig durch die korrespondierenden Korrekturhinweise zu beheben.
Sollten die Fehlfunktionen nach der Korrektur jedoch erneut auftreten, informieren Sie bitte Ihren Service - Techniker.

<u>Fehlfunktion</u>	<u>Korrektur</u>
Der Ausdruck ist partiell ungleichmäßig.	Reinigen Sie die Drähte der Transfer - / - Separatorkorona (siehe Abschnitt 7.1.3).
Die Druckleistung nimmt langsam ab.	Ersetzen Sie die Transfer - / - Separatorkorona (s. Abschnitt 7.6).
Der Ausdruck zeigt "Leerstellen".	Benutzen Sie ausschließlich trockenes Endlospapier.
Auf dem Ausdruck erscheinen partiell graue Streifen.	Reinigen Sie die Drähte der Hauptkorona (s. Abschnitt 7.1.1).
Der Ausdruck hat einen grauen Hintergrund.	Reinigen Sie die Drähte der Reinigungskorona (s. Abschnitt 7.1.2).
Der Ausdruck hat Tonerflecken.	Die Reinigungskorona ist verschmutzt: - Reinigen Sie die Reinigungskorona (s. Abschnitt 7.1.2). Entwicklereinheit verschmutzt: - Reinigen Sie die Entwicklereinheit (s. Abschnitt 7.2). Ersetzen Sie die Tonerkartusche (s. Abschnitt 3.2)

<u>Hinweis:</u>	In den Randbereichen des Endlosmaterials (d.h. im Bereich von $\pm 5\text{mm}$ um die Perforation) kann nicht gedruckt werden bzw. es ist dort mit einer schlechten Druckqualität zu rechnen.
-----------------	---

8.2. Fehlermeldungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Fehlermeldungen, die im Bedienfeld erscheinen können, gemäß der Systematik

[Fehlermeldung]	[Fehlercode]	Kurzbeschreibung Maßnahme
		aufgeführt.
[DRUCKER OFFEN!]	[E0001]	Die Frontklappe ist nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Frontklappe.
[KEIN PAPIER!]	[E0002]	Es befindet sich kein Endlospapier mehr auf dem Traktor. Legen Sie neues Papier ein (siehe Abschnitt 3.1).
[PAPIERSTAU!]	[E0003]	Das Papier staut sich im Fixierbereich. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).
[PAPIERSTAU!]	[E0004]	Das Papier staut sich hinter dem Fixierbereich. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).
[PAPIERSTAU!]	[E0005]	Das Papier staut sich im Bereich des Papierauswurfs. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).
[PAPIERSTAU!]	[E0007]	1) Die Papierantriebswalze (Drehknopf) ist gelöst (free). Drehknopf "B" auf "Lock" (90 ° gegen Uhrzeigersinn) drehen (s. Abschnitt 8.3.2). 2) Der Papierweg ist offen Grünen Hebel (vgl. Abschnitt 8.3.2) betätigen, um Papierweg zu schließen.
[PAPIERSTAU!]	[E0011]	Es befindet sich noch Papier im Separatorbereich. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).
[PAPIERSTAU!]	[E0012]	Es befindet sich noch Papier im Fixierbereich. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).

[PAPIERSTAU!]]	Es befindet sich noch Papier im Bereich des
[E0013]]	Papierauswurfs. Beheben Sie den Papierstau (s. Abschnitt 8.3).
[PAPIERSTAU!]]	Das Papier staut sich im Bereich der Papierzufuhr.
[E0016]]	Beheben Sie den Stau (s. Abschnitt 8.3) und betätigen Sie die Taste PARK FANFOLD.
[TONERABFALL!]]	Der Resttonerbehälter ist voll.
[E0028]]	Ersetzen Sie ihn durch einen neuen (s. Abschnitt 3.3).
[TONERABFALL!]]	Es befindet sich kein Resttonerbehälter in der Einheit.
[E0029]]	Setzen Sie einen Resttonerbehälter ein (s. Abschnitt 3.3).
[TONER FEHLT!]]	Es befindet sich kein Toner mehr in der Kartusche.
[E002A]]	Setzen Sie eine neue Kartusche ein (s. Abschnitt 3.2).
[PAPIERABL. VOLL!]]	Das Papierablage - Stapelmagazin ist voll.
[E0057]]	Bitte Papier entnehmen.
[FEHLER ABLAGE!]]	X = 4, 5, 7, 8, 9, A, B, C
[E005X]]	Es ist ein Fehler am Papierablage-Stapelmagazin aufgetreten. Mit der Ziffer „X“ wird angezeigt, welche Art von Fehler aufgetreten ist (siehe auch Abschnitt 8.2.1 sowie Abschnitt 8.3.3).

8.2.1. Fehlercodes

Bei den folgenden Störungen Ihres Druckers erscheint nur der betreffende Fehlercode (s.u.) und das Wort „ERROR“ in der Anzeige des Bedienfeldes. Die unten aufgelisteten Störungen (ab E000A aufwärts) sollen ausschließlich von einem von MICROPLEX autorisierten Operator oder Service-Techniker behoben werden.


<u>Fehlercode</u>	<u>Beschreibung</u>
E0001	Frontklappe ist offen
E0002	Kein Endlospapier auf dem Traktor
E0003	Papierstau in der Fixiereinheit
E0004	Papierstau hinter der Fixiereinheit
E0005	Papierstau im Papierauswurf
E0007	Papierantriebswalze ist gelöst (Drehknopf B) oder Papierweg ist offen
E000A	Cutmotor arbeitet nicht normal (vorn)
E000B	Cutmotor arbeitet nicht normal (hinten)
E000C	Transportmotor arbeitet nicht normal (keine UP Position)
E000D	Transportmotor arbeitet nicht normal (keine DOWN Position)
E0012	Papier verlässt die Fixiereinheit nicht
E0013	Papier verlässt den Auswurf nicht
E0016	Position des Endlospapiers ist nicht normal
E0017	Hochspannungsversorgung ist nicht normal
E0018	Trommelmotor arbeitet nicht normal
E0019	Oberflächenpotential ist nicht normal (zu hoch)
E001A	Oberflächenpotential ist nicht normal (zu niedrig)
E001F	Ausbleiben des Blitzes
E0020	Fixiereinheit zu warm
E0026	Reinigungseinheit nicht vorhanden
E0028	Resttonerbehälter voll
E0029	Resttonerbehälter nicht vorhanden
E002A	Kein Toner
E002C	Tonerdicke ist nicht normal (zu gering)
E0032	LED Kopf zu warm

<u>Fehlercode</u>	<u>Beschreibung</u>
E0050	Kommunikationsfehler am Stapelmagazin (overrun error)
E0051	Kommunikationsfehler am Stapelmagazin (parity error)
E0052	Kommunikationsfehler am Stapelmagazin (framing error)
E0053	Kommunikationsfehler am Stapelmagazin
E0054	Fehler an der Verriegelung des Stapelmagazins
E0055	Endlospapier wird nicht gefaltet
E0056	Ablage voll
E0057	Ablage nicht bereit
E0058	Kein Auto Modus
E0059	Ablagekapazität überschritten
E005A	Motordrehung nicht normal
E005B	Stapelmagazin aktiv
E005C	Fehler an der Papierablage

8.3. Beseitigung von Papierstaus

8.3.1. Papierstau am Traktor

1. Klappen Sie die Traktorabdeckungen auf.



2. Entfernen Sie das gestaute Papier. Zerknitterte Blätter trennen Sie an der Perforation ab.
3. Ziehen Sie das Papier nur in Transportrichtung aus der Maschine.
4. Legen Sie das Papier neu ein (siehe Abschnitt 3.1).




Schieben Sie das Papier nicht über den Traktor hinaus in die Maschine, damit es hinter dem Traktor nicht in den Bereich des Papierstausensors gelangen kann.

8.3.2. Papierstau im Drucksystem




Die Komponenten der Fixiereinheit und der Transporteinheit können heiß werden. Warten Sie, bis sich diese Komponenten abgekühlt haben.


1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers.
Der Papiertransport sollte für diesen Vorgang mindestens seit ca. 15 Sekunden beendet sein.




2. Drücken Sie den Öffnungshebel der Resttonereinheit nach unten. Öffnen Sie die Resttonereinheit.




3. Kippen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit entgegen dem Uhrzeigersinn nach unten. Die Transportbahn wird dadurch heruntersetzt. Ziehen Sie die Transporteinheit nicht heraus.




4. Überprüfen Sie, ob sich Papier in der Transporteinheit gestaut hat.
5. Drehen Sie den Drehknopf "B" um 90° im Uhrzeigersinn (free), um die Antriebswalze zu lösen.



6. Trennen Sie das Endlospapier im Bereich der Papierzuführung an der Perforation. Klappen Sie die Traktorabdeckungen auf und entfernen Sie das gestaute Papier. Ziehen Sie dabei das Papier nur in Transportrichtung aus der Maschine.




7. Trennen Sie das Endlospapier im Bereich des Papierauswurfes an der Perforation. Entfernen Sie das gestaute Papier, indem Sie es herausziehen. Ziehen Sie dabei das Papier nur in Transportrichtung aus der Maschine.



8. Nachdem Sie das gestaute Papier entfernt haben:

- drehen Sie Drehknopf "B" um 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück in seine ursprüngliche Position (Lock).
- drücken Sie ggf. den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit nach unten und schieben die Transporteinheit mit niedergedrücktem Hebel bis zum Anschlag in den Drucker (am Wegende Federkraft).
- klappen Sie den grünen Verriegelungshebel der Transporteinheit zurück in die obere Position. Achten Sie dabei darauf, dass auch die unter dem grünen Hebel sitzende zweite Verriegelung der Transporteinheit richtig eingerastet ist (Verriegelungstift oben).





Beide Verriegelungen der Transporteinheit müssen eingerastet sein, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.

9. Schließen Sie die Resttonereinheit.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelung einrastet.

10. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers.

11. Legen Sie neues Papier ein (s. Abschnitt 3.1).

8.3.3. Störung im Stapelmagazin (Stacker)

Es sind verschiedene Störungen in der Papierablage möglich (siehe auch Abschnitt 8.2.1: Fehlercodes).

Die häufigste Ursache für Papierstaus wird sein, dass die Faltung des Papiers nicht 100-prozentig funktioniert hat, und dass das Papier sich dadurch unkontrolliert aufstaut.

Drücken Sie zunächst den Schalter für die Absenkung des Papiertisches und fahren Sie den Tisch dann wieder nach oben. Manchmal ist es auch erforderlich, das Papier aus der Ablage zu entnehmen. Falten Sie es gezielt an der Perforation nach und legen Sie es von Hand ab.

Der oben beschriebene Fehler wird angezeigt durch die Meldung

[FEHLER ABLAGE!]
[E0055]

Andere Störungen melden Sie bitte Ihrem Service-Techniker.

8.4. Wiederholung des Drucks nach einem Fehler

Der Drucker besitzt eine automatische Stausicherung, um einem Informationsverlust vorzubeugen. Standardmäßig werden alle Seiten, die sich beim Auftreten eines Fehlers im Papierpfad des Druckers befanden, neu gedruckt; es gehen keine Daten verloren.

Die genaue Anzahl der zu wiederholenden Seiten ist abhängig von der Formatlänge und der Position, an der auf der Seite Fehler aufgetreten sind.

Die automatische Stausicherung kann aber auch abgestellt werden (durch Änderung der EEPROM - Konfiguration), wenn der Anwender seinen Druckjob gezielt ab einer bestimmten Seite aufnehmen will.

Siehe hierzu auch die Bedienfeldfunktion Eingangspuffer löschen (Abschnitt 5.6).

9. Maßnahmen für Transport und Versand (Verpacken)

Der Drucker wird mit speziellen Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen ausgeliefert.

Es wird empfohlen, die Kartons/Kisten und diese Verpackungsmaterialien aufzubewahren.



Im Falle einer erneuten Versendung oder Rücksendung der Produkte müssen sie in der ursprünglichen Weise verpackt werden, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Arbeitsschritte, die beim Verpacken erforderlich sind. Beachten Sie auch die Hinweise, die auf den Produkten angebracht sind sowie die Hinweise, die im Service Manual gegeben werden.



Falls Sie nicht mit allen Arbeitsschritten vertraut sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Techniker oder Ihren Lieferanten.

- Entfernen Sie alle Optionen vom Drucker (z.B.: Stacker ...).
- Entfernen Sie den Resttonerbehälter aus dem Drucker und verschließen Sie ihn.
- Bauen Sie die Entwicklereinheit aus.
Verschließen Sie sorgfältig die Tonereintritts- und Austrittsöffnungen (z.B. mit Papierstreifen, die Sie mit Klebestreifen befestigen).
Verpacken Sie die Entwicklereinheit in der Originalverpackung.
- Bauen Sie die Trommel aus dem Drucker aus und verpacken Sie sie lichtgeschützt in der Originalverpackung.
- Sichern Sie alle beweglichen Teile des Druckers (Verwenden Sie alle originalen Transportsicherungen, Klebestreifen und so weiter).

Verpacken Sie alle Komponenten in ihren Originalverpackungsmaterialien und versenden Sie diese in den Originalkartons/-kisten.

10. Technische Daten

Drucktechnologie:	non-impact/elektrofotografisch, LED, OPC, Xenon-Blitzlampenfixierung
Druckgeschwindigkeit: (max.)	60 Seiten/Minute A4 Querformat (Landscape)
Auflösung:	300 dpi /600 dpi (jeweils Bildpunkte pro Zoll horizontal und vertikal)
Papiergewicht:	60 - 204 g/m ²
Papierformate:	Breite: 6,5 bis 16 Zoll (ca. 165 bis 406 mm), 14,6 Zoll bedruckbar *) Länge: 7 bis 24 Zoll (ca. 178 bis 610 mm)
Papierablage:	3000 Blatt (64 g/m ² ; Länge 8 bis 14 Zoll) im Stacker
Schnittstellen:	parallel: IEEE 1284 (Centronics), (MP-BUS, SPS-Control, optional) seriell: USB 2.0 LAN: Ethernet 10/100 Mbit (TCP-IP) Optional: LAN: Ethernet (SPX-IPX, LAT), Token Ring Host: IBM SCS / IPDS (Twinax/Koax), Siemens (BAM/SS-97)
Abmessungen:	780mm (B) x 1250mm (H) x 850mm (T) ; ohne Optionen
Gewicht:	ca. 240 kg (inklusive dem Stacker)
Umgebung:	Temperatur: +15°C bis +30°C (in Betrieb) - 10°C bis +35°C (nicht in Betrieb) relative Luftfeuchtigkeit: 30% bis 80 % (in Betrieb) 10% bis 80 % (nicht in Betrieb)
Netzanschluss:	230 V +/- 10% AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. ca. 4,5 kVA effektiv (max. 0,3 kVA im Standby)
maximale zulässige Netzimpedanz Z _{max}	ca. 0,02 Ohm

*) Hinweis:	In den Randbereichen des Endlosmaterials (d.h. im Bereich von ± 5mm um die Perforation) kann nicht gedruckt werden bzw. es ist dort mit einer schlechten Druckqualität zu rechnen.
-------------	--

Seitenpreise bei MICROPLEX Drucksystemen

"Preis pro Seite" ist im Druckermarkt der am häufigsten verwendete und gleichzeitig der am wenigsten definierte Begriff zur Beschreibung der Folgekosten beim Druckerkauf.

Der "Vertrieb" legt in der Regel großen Wert darauf, dass der Preis pro Seite möglichst gering ist. Der Anwender möchte normalerweise eine möglichst realistische Angabe.

Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, wie der Seitenpreis zu berechnen ist. Deshalb sind die Angaben der unterschiedlichen Hersteller nicht problemlos miteinander zu vergleichen.

MICROPLEX bezieht sich bei diesen Angaben auf die Nutzungsdauer der so genannten Verbrauchsmaterialien eines Druckers. Da es auch hierzu keine allgemeingültige Richtlinie gibt, hat MICROPLEX die Definition des Verbrauchsmaterials wie folgt festgelegt:

1. Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien sind Teile oder Substanzen, die der Anwender ohne Werkzeuge tauschen oder nachfüllen kann.

Unter dieser Definition versteht MICROPLEX, dass der Benutzer nach sichtbaren Kriterien entscheiden kann, wann er Verbrauchsmaterial tauschen oder nachfüllen sollte. Dieses kann er dann gemäß Handbuch ohne Werkzeug durchführen.

Verbrauchsmaterialien können je nach Druckertyp unterschiedlich sein. Wichtigstes Verbrauchsmaterial ist zum Beispiel **Toner**.

Die Nutzungsdauer dieser Materialien wird in der Regel in Anzahl Seiten (DIN A4) angegeben. Diese Werte beziehen sich meist auf den als applikationsspezifischen Parameter angegebenen Schwärzungsgrad (3%, 4%, oder 5%).

Normalerweise werden 5% Schwärzung zugrunde gelegt, seltener auch 4%.

Bei geringer Schwärzung (z.B. 3%) erhöht sich die Nutzungsdauer, bei hoher Schwärzung (z.B. 10%) verringert sich die Nutzungsdauer.

Die Nutzungsdauer ist also stark abhängig von der Anwendung.

Die Erfahrung zeigt, dass in professionellen Anwendungen in den meisten Fällen ein Schwärzungsgrad von weit mehr als 5% erreicht wird. Bei einem Lieferschein mit Formular und einigen Barcodes sind 8 - 10% Schwärzung durchaus normal.

Weitere Teile, die zusätzlich zu dem Verbrauchsmaterial während der Lebensdauer eines Drucksystems getauscht werden müssen hat MICROPLEX in zwei Kategorien eingeteilt.

2. Applikationsspezifisches Verschleißmaterial

Applikationsspezifisches Verschleißmaterial sind Teile, die von einem Servicetechniker oder geschulten Operator zu tauschen sind. Die Kriterien für den Austausch sind für einen Anwender nicht immer eindeutig erkennbar. Sie müssen zum Teil messtechnisch ermittelt werden oder beruhen auf der Erfahrung des Servicetechnikers oder Operators.

In einer normalen Anwendung sind dies Teile wie:

- Fixiereinheit
- Prozesseinheit (Trommel, OPC)
- Ozon Filter

3. Ersatzteile

Ersatzteile werden nach deren Ausfall vom Servicetechniker getauscht.

Zu den Ersatzteilen gehören Teile wie:

- Kupplungen
- Elektronische Baugruppen
- Einzugsrollen

Je nach Anwendung verändert sich unter Umständen diese Einteilung in die drei Kategorien. Wird zum Beispiel besonders raues Papier benutzt, können die Einzugsrollen zu einem (applikationsspezifischen) Verschleißteil werden.

Allgemein gilt, dass der Zeitpunkt für den Austausch eines Bauteils - neben dem Ausfall - abhängig vom Qualitätsverlust des Ausdrucks ist.

MNPSQ = Mean Number of Prints with Specified Quality (**SQ**) ist ein Wert, der häufig fälschlicherweise als "Lifetime" bezeichnet wird. Korrekterweise bezeichnet dieser Wert die Zeitspanne, in der eine definierte Druckqualität erhalten bleibt.


Die Druckqualität wird mit Werten für

- Schwärzungsdichte
- Hintergrundschwärzung
- Homogenität

festgelegt.

Als **IQ** (Initial Quality) bezeichnet man die Druckqualität, die mit einem Neugerät erreicht wird.

CAQ (Customer Accepted Quality) ist eine rein subjektive Grenze, bis zu der ein Kunde die Druckqualität akzeptiert. Ein Austausch der Teile wird erst dann notwendig, auch wenn die MNPSQ bereits überschritten ist.



11. Index

A

Abmessungen 147
anschließen, Drucker an PC 35
Auflösung 7, 50, 147
Außenansicht 17

B

Bedienfeld 17, 35
Bedienfeldelemente 36
Bedienfeldfunktionen 47, 55
Bedienfeldtasten 38, 43
Belüftung 14
Bildverschiebung 77, 79
Blitzlichtfixierung 7, 147

C

CE - Konformität 10
CEE-Stecker 15
Checkliste 13
Controller 7

D

DATA - LED 37
Daten - Schnittstelle 64
Daten, technische 147
Diagramme 46
Dichtlippe 109, 113
Display 37
Display - Sprache 67
DOWN - Taste 43
Drehknopf 139, 141
Druck, Wiederholung 144
Druckauflösung 50
Druckbreite 7, 62
Druckdichte 83
Drucker offen! 133
Druckeraufstellung 14
Druckerkomponenten 17
Druckgeschwindigkeit 7, 147
Druckqualität 132, 149
Druckrichtung 63
Druckseiten, je Seitenformat 60
Drucktechnologie 7, 147

E

Eingangspuffer 54, 69
Einschalten 35, 41
Einschaltzustand 44
Emulation 65
Endlospapier 21, 147
Entsorgung 30, 33, 130
Entwicklereinheit 13, 19, 105
Entwicklerpulver 13, 110
Error 131
ERROR - LED 37
Ersatzteile 149

F

Fabrik - Werte 70
Fehlercodes 135
Fehlermeldungen 133
Fehlfunktionen 131, 132
Fixiereinheit 19
Fixierung 7, 147
Fontbank 48
Fonts 47, 49, 51, 71
FORM FEED - Taste 38
FORM LENGTH - Taste 38
Formatbreite 62
Formatlänge 58
Fotoleitertrommel 13, 121, 125
Frontklappe 17, 88
Funktionen 44
Funktionstasten 39

G

Gefahrensymbole 9
Gewicht 147
Grundlagen 8

H

Hauptkorona 98, 117
Hexdump 52
Hintergrund, grau 132

I

IDOL 13, 68
Inbetriebnahme 35, 41
Inhaltsverzeichnis 3
Innenansicht 19
Installation 13
IP Adresse 84

J

Job abbrechen 54

K

Kartusche 27
Kein Papier! 133
Konfiguration 47
Konfiguration über Bedienfeld 40
Konventionen 9
Koronenreinigungswerkzeug 100, 102, 104

L

Ländercode 75
LED - Anzeigen 37
Leistungsaufnahme 15, 147
Lichtemittierende Diode 9
LINE FEED - Taste 38
Luftfeuchtigkeit 15, 147

M

Maßnahmen Transport 145
MENU - Taste 39, 44, 45
Menü Seite 55
Menüstruktur 42, 55
Menüstruktur (einfach) 42

N

Netzanschluß 15, 147
Netzschalter 17
Netzwerkparameter 84
Normal - Druck - Modus 53
Not - Aus - Schalter 12
Nutzungsdauer 148

O

ON /OFF LINE schalten 41
ON LINE - Taste 38, 43, 45
Operator - Wartung 97

P

Panel-Anzeige 41, 46
Papier einlegen 21, 59
Papierablage 147
Papieranfang 25
Papieranforderung 59
Papierbreite 62
Papiereinzug 17
Papierende - Vorwarnsensor 22, 95
Papierformat 58, 147
Papiergewicht 147
Papiersensor 25
Papierstau! 133
Papierstau, Beseitigung 137, 138
Papierzuführung 94
permanente Funktionsänderung 40
PFEIL - Tasten 43, 44
Preis pro Seite 148
Produkteigenschaften 2

R

Ränder 76
READY - LED 37
Rechte 2
reduziertes Menü 42
Reinigung 87, 97
Reinigungsbürste 113
Reinigungseinheit 19
Reinigungskorona 101, 118
Reinigungsmittel 87
Reinigungspinsel 100, 102
Resttonereinheit 19
Rücksendung 145

S

SAVE - Taste 43, 44
Schnittstelle, Anschluß 15
Schnittstellen 18, 64, 147
Schreibrichtung 74
Schriftarten 47, 71
Schriftenliste 49
Schwärzung 83
Schwärzungsdichte 149
Seitenbeschreibungssprache 68
Seitenformat 60
Seitenpreise 148
Sequenz 46
Sicherheitsvorschriften 11
Sliding Pattern 56
Speicheraufteilung 69
SPLIT - Taste 38
Stacker 96
Stapelmagazin 96, 143
Statusblatt 47
Streifen, graue 132
Symbole 9
Syntax der Diagramme 46

T

Tasten 9
Temperatur 15, 147
temporäre Funktionsänderung 40
TEST - Taste 39
Testdrucke 56
Textränder 76
Textrichtung 74
Toner 13
Toner fehlt! 134
TONER FEHLT! 27
Tonerabfall! 134
Tonerflecken 132
Tonerkartusche 19, 27
Tonerspindel 110
Tonerwalze 110
Traktor 17, 23, 26, 140
Traktorabdeckungen 23
Transfer - /Separatorkorona 103, 119
Transferlift - Antriebswelle 119, 122
Transparent Code 68
Transport 145
Transporteinheit 19, 91
Transportschäden 13
Trommeloberfläche 125
Trommelwelle 124
Two-Up Mode 60

U

Umgebungsbedingungen 15, 147
UP - Taste 43

V

Verbrauchsmaterial 21, 148
Verpacken 145
Verriegelungshebel 91
Verriegelungstift 93
Versand 145

W

Walzendrehknopf 112, 113, 115
Wartung 97
Widerstand messen 128

Z

Zeichen pro Zoll 82
Zeichenabstand 82
Zeichensatz 71
Zeilen pro Zoll 81
Zeilenabstand 81

